

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Плешаков Владимир Александрович

Должность: Врио ректора

Дата подписания: 13.02.2025 10:10:40

Уникальный программный ключ:

cf3461e360a6506473208a5cc93ea97a503bcf72

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

С.И. Завалишин

« 31 » августа 2020 г.

ПРОГРАММА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
по направлению подготовки
35.03.06 «Агроинженерия»
Профиль (направленность)
«Технический сервис в агропромышленном комплексе»

квалификация (степень) - бакалавр

Барнаул 2020

Программа выпускной квалификационной работы составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.06«Агроинженерия».

Принята на заседании методической комиссии Инженерного факультета. Протокол № 1 от 31 августа 2020 г.

Председатель методической комиссии
Инженерного факультета
д.т.н., доцент



В.В. Садов

Составители:

д.т.н., доцент



В.В. Садов

д.т.н., декан



Д.Н. Пирожков

ВВЕДЕНИЕ

Переход хозяйственного комплекса нашей страны на рыночные отношения предполагает повышение качества всех видов продукции, в т.ч. сельскохозяйственной, обеспечение ее конкурентоспособности по отношению к импортным товарам и продуктам. Это требует совершенствования технической базы производства, освоения новых технологий.

В связи с этим неизмеримо возрастают требования к качеству проектирования вновь создаваемых и реконструируемых объектов сельскохозяйственного назначения, новых механизированных процессов. Проектирование должно обеспечивать широкое применение в производственных процессах комплексной механизации и автоматизации, малоотходных и ресурсосберегающих технологий, что дает сокращение ручного труда, экономию энергии, топлива, металла, строительных материалов и т.д. Необходимо также предусматривать рациональное использование земель, эффективную охрану окружающей среды. Выпускные квалификационные работы (ВКР) должны быть глубоко проработаны с точки зрения учета местных условий, особенностей рынка и т.д., а также сопровождаться необходимыми экономическими расчетами и обоснованиями.

Очевидно, что повышенные требования предъявляются и к уровню подготовки специалистов, их умению применять теоретические знания для решения практических задач производства.

Проектированием занимаются не только специалисты проектных организаций. В этом деле участвуют и инженерно-технические работники предприятий-товаропроизводителей, особенно на стадии разработки технического задания. К тому же сейчас нередки случаи, когда предприятия не прибегают к услугам проектных организаций, а обходятся при проектировании своими силами. Поэтому все выпускники инженерных специальностей аграрных вузов должны иметь навыки проектирования. Проект – это комплексное инженерно-техническое, архитектурно-конструктивное, объемно-планировочное или технологическое решение, учитывающее конкретные условия эксплуатации и обеспечивающее эффективное функционирование сельскохозяйственных объектов в соответствии с их назначением. Именно такую комплексную задачу решает в своей ВКР студент последнего года обучения аграрного вуза.

Выполнение ВКР является заключительным этапом подготовки специалиста по инженерным специальностям, а выпускная квалификационная работа – его завершающей аттестационной работой. И от того, в какой мере в ВКР использованы новые методы проектирования, вычислительная техника, применены элементы САПР, маркетинговые и экономические обоснования, можно судить и об уровне преподавания в данном вузе, и о профессиональных качествах выпускника – завтрашнего специалиста.

Данное пособие призвано ориентировать студента-дипломника по всем вопросам, возникающим при проектировании: что такое ВКР и как она выполняется, защищается; структура и объем расчленительно-пояснительной записи и графической части; научно-обоснованные методы, используемые при принятии технических решений.

В программе отражены сложившиеся традиции в дипломном проектировании Алтайского государственного аграрного университета, а также богатый опыт подобной работы в других вузах России.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа является завершающей работой студента, по которой судят о его подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере инженерного обеспечения производства. При положительном результате защиты ВКР Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) присваивает студенту квалификацию (степень) «бакалавр». Задачами ВКР являются:

а) расширение и закрепление теоретических и практических знаний по специальности в процессе комплексного решения конкретной инженерно-технической задачи;

б) развитие навыков самостоятельной инженерной работы, творческого подхода к проблеме, умение пользоваться технической, научной и справочной литературой, что является необходимым условием решения актуальных задач в сельском хозяйстве.

Выпускная квалификационная работа представляет, таким образом, результат творческой работы студента на завершающем этапе обучения. Студент является полноправным автором ВКР, поэтому именно он единолично отвечает за соответствие проекта заданию, правильность расчетов и выводов, достоверность представленных цифровых и других данных, обоснованность разделов работы, наличие элементов новизны в предлагаемой технологии, инженерного решения и т.д.

Выпускная квалификационная работа должна способствовать формированию у выпускников всех компетенций, предусмотренных образовательными и профессиональными стандартами, соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия уровень бакалавриата, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 813.

1.2.1 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:

- Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства).

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия являются:

- машины и технологии для производства, хранения транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий;

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения;

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потребителей.

1.2.3 Типы задач профессиональной деятельности

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия готовится к следующим типам задач профессиональной деятельности:

- основной: производственно-технологический;
- дополнительный: проектный;
- дополнительный: организационно-управленческий;
- научно-исследовательский.

1.3 Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

К защите выпускной квалификационной работы допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение образовательной программы по направлению подготовки в соответствии с требованиями

ями государственного образовательного стандарта высшего образования.

Декан своим распоряжением определяет квоты для предварительного закрепления студентов за выпускающими кафедрами с учетом профессорско-преподавательского состава кафедр.

Студенты имеют право подать на имя декана факультета заявление о своем желании выполнять ВКР на конкретной выпускающей кафедре. Заведующие кафедрами визируют данные заявления и, учитывая желание студентов, закрепляют их за руководителями.

Студенты, не представившие в установленный срок заявление о закреплении за выпускающей кафедрой, закрепляются распоряжением декана факультета.

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается профилирующими кафедрами и объявляется студентам для альтернативного выбора. Студент вправе, в порядке инициативы, предложить для разработки собственную тему, при этом она должна быть подробным образом аргументирована.

В любом случае тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, решать современные проблемы механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, технологии обслуживания, ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной и автомобильной техники.

К руководству выполнения выпускной квалификационной работы, помимо профессорско-преподавательского состава, могут привлекаться научные сотрудники, аспиранты, докторанты (если темы ВКР укладываются в их научную тематику), а также специалисты производственных предприятий, научно-исследовательских учреждений и организаций.

Для подготовки ВКР распоряжением декана факультета студенту назначается руководитель и консультанты.

В задании на выполнение ВКР, выдаваемом руководителем проекта студенту, должны быть указаны:

1. Тема и исходные данные к работе.

2. Перечень подлежащих разработке вопросов и графического материала, а также план-график их представления.

3. Консультанты по проекту с указанием относящихся к ним разделов.

4. Дата выдачи задания и дата представления готовой ВКР на кафедру.

Задание подписывается руководителем и студентом.

Допускается и даже приветствуется выполнение комплексного проектирования группой (не более 3 человек) студентов одного профиля. При этом каждый студент самостоятельно разрабатывает свою часть комплексной темы проектируемого объекта или процесса, представляет расчетно-пояснительную записку и чертежи.

Выполнение ВКР осуществляется под контролем руководителя, который при необходимости организует консультации для студентов, оценивает ход проектирования, правильность принятых в проекте решений, соответствие требуемому уровню разработок, соответствие представляемых материалов заданию на проектирование и т.д.

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, консультантами, руководителем проекта, подается на подпись заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске студента к защите. Он вправе этого не делать при низком уровне разработки проекта, наличии элементов плагиата, игнорировании правил оформления записи и графического материала. Заведующим кафедрой назначается предварительная защита ВКР студентом с участием руководителя и 2...3 ведущими преподавателями кафедры. По результатам предварительной защиты выносится окончательное решение о допуске студента к защите в ГЭК.

ГЭК работает в составе председателя и ее членов. Председатель ГЭК назначается Министерством сельского хозяйства РФ из числа крупных ученых или специалистов, работающих, в других учреждениях и организациях. Члены комиссии утверждаются приказом ректора до начала работы ГЭК. Ими могут быть заведующие кафедрами, профессоры и преподаватели университета, а также специалисты других учреждений соответствующего профиля.

Расписание работы ГЭК предлагается деканом, утверждается проректором университета по учебной работе и доводится до сведения студентов.

Студент допускается к защите в ГЭК при наличии следующих документов:

1. Выпускной квалификационной работы, заверенной всеми необходимыми подписями.

2. Справки из деканата о выполнении студентом учебного плана и полученных отметках.

3. Зачетной книжки студента.

4. Отзыва руководителя ВКР.

5. Приказа ректора о допуске студента к защите ВКР.

Студент, не выполнивший учебный план, т.е. имеющий хотя бы одну академическую задолженность, к защите ВКР не допускается, несмотря на полную готовность последней.

В ГЭК могут быть представлены другие материалы, характеризующие выпускную квалификационную работу или демонстрирующие суть технических предложений: печатные статьи, описания изобретений и патентов, акты и справки о внедрении, видеофильмы, фотографии, макеты, образцы полученных материалов, продуктов и т.д.

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

Присутствовать на заседаниях могут все желающие.

Процедура защиты идет в следующей последовательности:

1. Председатель ГЭК называет тему выпускной квалификационной работы, предоставляет слово его автору для защиты.

2. Студент делает сообщение по сути выполненной работы в течение 5...7 минут, причем большее внимание в сообщении уделяет оригинальным разработкам своего проекта.

3. Студент отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих, причем вопросы могут быть не только по проекту, но и иметь общетехническую направленность.

4. Зачитывается отзыв руководителя ВКР.

5. Слово предоставляется студенту для ответа на замечания рецензента.

6. Свое суждение по проекту высказывают члены ГЭК и по желанию присутствующие.

7. Студенту предоставляется заключительное слово, защита на этом заканчивается.

8. Председатель ГЭК сообщает об окончании защиты.

Итоги защиты ГЭК подводит каждый день на своих закрытых заседаниях при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя, при этом по каждому защищающемуся заполняется протокол, в котором указываются полученная отметка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно") и присвоенная квалификация. Решения принимаются простым большинством голосов членов ГЭК, при их равенстве голос председателя (или заменяющего его заместителя) является решающим.

ГЭК может принимать решения о выдаче дипломов установленного образца и дипломов с отличием. Диплом с отличием выдается выпускникам, имеющим только хорошие и отличные оценки по всем предметам, включая курсовые работы и практики, и прошедшим государственную итоговую аттестацию только с отличными оценками. При этом оценок «отлично», включая оценки по государственной итоговой аттестации, должно быть не менее 75 %.

Студенты, показавшие во время выполнения и защиты ВКР склонность к научной работе и выполнившие проекты с элементами научных исследований, могут по решению ГЭК получить рекомендацию для поступления в магистратуру или аспирантуру с соответствующей записью в итоговом протоколе.

Работы, имеющие практическую значимость, ГЭК может рекомендовать к внедрению в производство, опубликованию в печати и др.

Студенты, получившие при защите выпускной квалификационной работы оценку "неудовлетворительно", получают справку установленного образца и отчисляются из университета с правом повторной защиты регламентируемым Положением о проведении государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. На повторную защиту может быть представлена ВКР по той же теме, но в существенно переработанном виде, или работа, выполненный по новой теме.

2 СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1 Структура выпускной квалификационной работы

Примерная разбивка расчетно-пояснительной записи по разделам приведена в таблице 1.

Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: расчетной и графической.

Расчетная часть оформляется в виде расчетно-пояснительной записи, объем которой устанавливается в 45...60 страниц текста, выполненного на компьютере на одной стороне листов формата А4 (210 x 297 мм). Приложения не входят в эти объемы.

Примерная разбивка расчетно-пояснительной записи по разделам приведена в таблице 1.

Графическая часть (7...10 слайдов) выполняются в форме презентации с возможностью воспроизведения на мультимедийных проекторах с использованием общедоступного программного обеспечения.

Слайды презентации должны быть посвящены проектным, технологическим, конструкторским расчетам, экономической оценке проекта. Возможно представление слайда по безопасности жизнедеятельности и экологическим мероприятиям. Структура и количество слайдов по разделам представлено в таблице 2.

Таблица 1 - Структура расчетно-пояснительной записи

Наименование раздела	Количество страниц
Титульный лист	1
Задание на ВКР	1
Аннотация (на русском и английском языках)	1...2
Содержание	1...2
Введение	1

1. Состояние вопроса	8...10
2. Проектная (технологическая) часть	12...15
3. Конструкторская (проектная) часть	12...15
4. БЖД и экологические мероприятия	3...5
5. Экономическая оценка проекта	3...5
Заключение	1...2
Библиографический список	1...2

Все слайды распечатываются на формате А4. С обратной стороны на них печатается штамп основной надписи 185x55 мм и подписывается разработчиком, руководителем, консультантами, заведующим кафедрой (см. приложение Д) и вкладываются в приложение пояснительной записи.

По конструкторской части выполняются не менее двух слайдов: общий вид машины или ее схема, сборочный чертеж предлагаемого узла, чертежи отдельных разработанных деталей и другие.

Таблица 2 - Структура слайдов графической части

Наименование раздела	Количество
1. Тема, цель и задачи ВКР	1
2. Состояние вопроса	1...2
3. Проектная (технологическая) часть	2...3
3. Конструкторская (проектная) часть	2
4. БЖД и экологические мероприятия	0...1
5. Экономическая оценка проекта	1

Чертежи выполняются в любой CAD-системе на формате А1 в соответствии с требованиями предъявляемым к технической документации. В программу для подготовки презентации данный документ вставляется в виде рисунка.

В отдельных случаях структура выпускной квалификационной работы может отличаться от выше-приведенной структуры. Например, если студент является автором (соавтором) изобретения, которое детально разрабатывается в проекте, то вместо анализа хозяйственной деятельности предприятия можно привести результаты патентного поиска. Такой поиск проводится по научно-технической литературе, патентным фондам развитых стран за последние 10...15 лет. Методика патентных исследований и форма представления их результатов приведена в пособии [36].

Тематика выпускных квалификационных работ по инженерным направлениям подготовки в аграрных вузах определяется потребностями производства, научными исследованиями на кафедрах и обновляется по мере необходимости.

**Примерная тематика выпускных квалификационных работ
бакалавров по направлению «Агроинженерия»
Профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе»**

1. Организация технического сервиса на предприятии (название предприятия, месторасположение).
2. Совершенствование контроля качества сервиса на предприятии (название предприятия, месторасположение).
3. Модернизация предприятия технического сервиса (название предприятия, месторасположение).
4. Реконструкция участка по приемке и диагностике автомобиля.
5. Разработка участка (ремонта кузовов, слесарно-механического, коррозионной защиты кузовов, диагностики, технического обслуживания (ТО) и ремонта, шиномонтажного, ремонта механической коробки передач, окраски и др.).
6. Совершенствование технологии и организации ТО и текущего ремонта (TP) автомобилей (название предприятия, месторасположение).
7. Разработка технологии и участка по ремонту агрегата.
8. Совершенствование технологии восстановления детали.

9. Разработка агрегатного участка в ЦРМ (название предприятия, месторасположение).
10. Совершенствование сервисного обслуживания (наименование марки машины) в (название предприятия, месторасположение).

Для руководства выпускной квалификационной работой студента назначается руководитель (или руководители) из числа профессоров, доцентов, ведущих преподавателей вуза. В порядке исключения руководителями могут назначаться ассистенты, научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты предприятий.

Руководитель выполняет следующие функции: формирует примерный план работы над ВКР; оказывает студенту помощь в разработке методики проведения исследований, в организации и выполнении работы; рекомендует студенту необходимую литературу, справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме ВКР; осуществляет консультирование; проверяет выполнение работы и в случае несоблюдения студентом графика выполнения ВКР ставит в известность заведующего кафедрой; дает письменный отзыв руководителя; принимает участие в предварительной защите ВКР; осуществляет допуск студента к защите ВКР путем визирования; присутствует на защите ВКР (рекомендуется).

По отдельным разделам могут назначаться консультанты с других кафедр, которые по завершении работы подписывают календарный план, соответствующий раздел расчетно-пояснительной записки и листы графического материала. Все разделы должны быть тематически увязаны между собой и изложенный в них материал должен быть направлен на достижение цели выполняемой работы.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора.

2.2 Расчетно-пояснительная записка

2.2.1 Титульный лист и задание на выпускную квалификационную работу

Эти документы оформляются на бланках установленной формы, напечатанных типографским способом (приложения А и В). На титульном листе размещаются подписи разработчика, руководителя и утверждающая подпись заведующего кафедрой. Фамилии преподавателей должны быть указаны с учеными званиями и степенями.

2.2.2 Аннотация

Аннотация должна отражать основные сведения по выпускной квалификационной работе, достаточные для принятия решения о целесообразности обращения к первичным документам – расчетно-пояснительной записке и чертежам.

Аннотация строится по следующей схеме:

- собственно текст аннотации, включающий цель ВКР, сведения по существу выполненной работы, принятые методы проектирования, характеристика технологических и инженерных решений, экономическая эффективность проекта и т.д.

- сведения об объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц, используемых литературных источниках, приложениях и т.д.

Аннотация пишется после завершения работы над ВКР и переводится на английский язык.

2.2.3 Содержание

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов и подразделов записи с указанием страниц, где они берут свое начало.

2.2.4 Введение

Во введении излагается значение вопроса в масштабах региона или страны, которому посвящена выпускная квалификационная работа. Необходимо привести историю вопроса, его актуальность, а также обоснование выбора темы.

2.2.5 Состояние вопроса

В зависимости от профиля подготовки и темы проекта, приводится производственная характеристика предприятия или его подразделения, анализируется состояние производства, техники или технологий, рассматриваются актуальные проблемы и пути их решения, прогрессивные технологические процессы, оборудование и др., формулируются цель и задачи ВКР.

Анализ производственно-финансовой деятельности конкретных предприятий и подразделений рекомендуется выполнять на базе показателей, указанных в годовых отчетах, производственных и финансовых

планах и первичных документах. Результаты анализа излагаются в записке в виде таблиц с пояснениями, а в графической части работы представляются в виде диаграмм или графиков. Для отражения динамики показателей анализ желательно проводить не менее чем за три последних года.

По литературным источникам выпускник проводит анализ существующих методов, технологий, способов решения аналогичных инженерных задач в России и за рубежом. В необходимых случаях проводится патентный обзор (удобнее всего использовать сайт Роспатента).

Выводы данного раздела являются обоснованием выпускной квалификационной работы, как по актуальности тематики, так и по принимаемым инженерным решениям.

При написании раздела нужно широко использовать центральные и региональные научно-технические журналы, электронные ресурсы.

На основе сравнительного анализа выявляются наиболее целесообразные технические средства и технологии для внедрения их на предприятии.

2.2.6 Проектная (технологическая) часть

Раздел должен содержать решения основных производственно-технологических, организационно-управленческих, экспериментальных, исследовательских, проектно-технологических задач. Проводится анализ состояния объекта проектирования, разрабатываются технологии производства тех или иных видов работ, связанных с повышением работоспособности машин, механизмов, деталей и др.

При проектировании технологического процесса стремятся подбором необходимых технологических операций обеспечить высокую производительность труда, получение большего (по сравнению с существующим) выхода продукции, повышение ее качества; свести к минимуму затраты на внедрение новой технологии, предотвратить вредное воздействие производства на природу, человека и т.п. Эти аспекты учитываются уже на этапе разработки схемы технологического процесса.

Большое значение имеет подбор оборудования для реализации, как отдельных операций, так и всего технологического процесса. Не следует увлекаться использованием только новейшего оборудования, не изучив внимательно его возможности и характеристики (производительность, надежность, энергоемкость и т.д.). Нецелесообразно использовать и морально устаревшее оборудование.

Состав чертежей определяется темой выпускной квалификационной работы. Чаще всего проектную часть представляют следующие чертежи:

- технологическая схема предлагаемого процесса;
- совмещенная схема генерального и ситуационного планов, на которой должны быть нанесены проектируемые, реконструируемые и подлежащие сносу здания, сооружения, объекты благоустройства и озеленения, внешние коммуникации, инженерные сети и т.д.

2.2.7 Конструкторская (проектная) часть

Конструкторская (проектная) часть направлена на инженерное решение по модернизации серийных машин и их сборочных единиц, конструированию и выбору энергетического и электротехнического оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИПиА); по разработке и проектированию новых машин, устройств, стендов, приспособлений, систем управления; по расчету надежности и работоспособности систем и устройств, энергоэффективности их работы и энергосбережению и проведению технологических расчетов. Разработки ведутся в направлении усовершенствования существующих машин и механизмов на основе анализа опыта их использования и результатов исследований, проверки на прочность деталей, правил эксплуатации и др.

Раздел должен быть хорошо иллюстрирован: содержать общий вид конструкции или технологическую схему работы и чертежи разрабатываемого узла или расчеты предлагаемой технологии производства, обслуживания, автоматизации и др.

Для обеспечения современного уровня проектирования конструкторской разработки необходимо использовать компьютерные технологии и специализированные прикладные программы.

В разделе проводятся расчеты основных технологических показателей, характеризующих проектируемую технологию (производительность, трудоемкость, энергоемкость, материалоемкость, уровень механизации и т.д.). Определяются технологические режимы, проводится сравнение показателей технологической эффективности с базовыми, лучшими, среднеотраслевыми показателями аналогичных технологий производства.

Не следует приводить чертежи общего вида сложной машины, если модернизация касается какого-то небольшого ее узла. Например, если модернизируется топливный насос трактора, то не нужно вычерчивать трактор в целом. Первым листом конструкторской части в этом случае будет чертеж общего вида топливного насоса.

Запрещается представлять без существенных изменений чертежи серийно выпускаемых машин и аппаратов, а также чертежно-конструкторскую документацию специализированных конструкторских бюро.

2.2.8 Безопасность жизнедеятельности и экологические мероприятия

В данном разделе разрабатываются технические решения, обеспечивающие безопасные условия труда на проектируемом объекте.

По согласованию с консультантом раздела может быть выполнен один из расчетов. К примеру, расчет освещения, вентиляции, заземляющего устройства, молниезащиты и т.д., по возможности определяются параметры, позволяющие дополнительно обосновать эффективность предлагаемых инженерных решений (например, снижение травматизма, заболеваемости и т.п.)

При разработке данного раздела необходимо широко использовать государственные и отраслевые стандарты безопасности труда, санитарные нормы, строительные нормы и правила, правила безопасной эксплуатации оборудования.

К экологическим относятся мероприятия по защите окружающей среды от загрязнения производственными отходами (навозными стоками, использованными моющими средствами, отработанными маслами и т.д.). При этом необходимо пользоваться действующими государственными стандартами по охране природы, опытом сельскохозяйственных предприятий, новой информацией в этой области.

Возможна разработка и других мероприятий, направленных на сохранение природных ресурсов (к примеру, перечень агротехнических приемов по предупреждению ветровой и водной эрозии почв).

Особое внимание следует обратить на хранение и использование нефтепродуктов, удобрений, токсичных, радиоактивных веществ. На основе анализа необходимо разработать и предусмотреть организационные и технические мероприятия, обеспечивающие защиту окружающей среды от загрязнения, рациональное использование водных и земельных ресурсов.

2.2.9 Экономическая оценка проекта

Технико-экономическое обоснование проекта является заключительным этапом комплексной оценки разрабатываемого инженерного решения. Ему предшествует проведение технической, технологической, социальной, эргономической и экологической оценок, проведенных в предыдущих разделах проекта. На каждом из этапов выявляются показатели, характеризующие эффективность внедрения проектируемых мероприятий.

Целью экономической оценки является обоснование экономической целесообразности практического использования (внедрения) проектной разработки.

Достижение поставленной цели обеспечивается выполнением определенной последовательности основных этапов обоснования, включающих:

- характеристику объекта экономической оценки и выяснение технических и технологических эффектов в выполненной выпускной квалификационной работе;
- расчет единовременных затрат (инвестиций), связанных с реализацией проекта;
- определение показателей экономической эффективности проектной разработки;
- в заключение обосновывается решение о целесообразности практической реализации разработанного инженерного проекта.

Рассчитывая единовременные затраты, важно обеспечить точность определения возникающих изменений при внедрении проекта в производственном процессе и их величины. Достижение высокой достоверности проделанных расчетов обеспечивается представлением документов, подтверждающих стоимость элементов единовременных затрат.

Осуществляя подбор показателей, характеризующих экономическую эффективность проектного решения, необходимо комплексно представить все аспекты проектируемого мероприятия. Здесь важно исходить из условия убедительности для потенциальных инвесторов, подбранной системы показателей в эффективности проектируемого мероприятия.

Необходимо выполнять общую и (или) сравнительную оценку эффективности проектируемого мероприятия. Общая эффективность показывает целесообразность применения проектной разработки, а сравнительная – позволяет определить, какой наиболее эффективный из вариантов в сравнении с базовым следует применять.

При сравнительной экономической оценке используют показатели базового варианта. В качестве базы сравнения могут выступать показатели наиболее прогрессивных способов производства продукции (работ) в действующем производстве (фактические, плановые) или по имеющимся проектам (в том числе с использованием зарубежной техники).

По результатам расчетов экономической эффективности делается сводная таблица технико-экономического обоснования, где подбираются показатели, комплексно убедительно характеризующие эффективность внедрения проектной разработки.

В заключение выполняется обоснование проектных решений, делается вывод о целесообразности внедрения проектной разработки. Для этого проводят сравнение показателей полученных по результатам экономической оценки с нормативными показателями, альтернативными, лучшими и т.п. Можно в качестве дополнительного аргумента использовать социальную, экологическую и другие проведенные ранее оценки по проектируемой разработке.

На листе графической части представляются в виде таблицы показатели разработанного проекта.

2.2.10 Заключение

Заключение отражает сущность выполненной работы, содержит ответы на поставленные задачи, оценку полученных результатов и рекомендации производству. Если определение экономической эффективности невозможно, указывается практическая, научная, социальная значимость работы. Выводы должны быть четко сформулированы, иметь цифровое выражение и быть понятными без чтения основного текста расчетно-пояснительной записи.

2.2.11 Библиографический список

Библиографический список содержит сведения об источниках, использованных при ВКР, а также ссылки на электронные издания и материалы в Интернете. В выпускной квалификационной работе сведения об источниках располагаются в порядке появления ссылок, а не по алфавиту, и нумеруются арабскими цифрами. Стандарты и нормали в список литературы не включают. При необходимости ссылку на номер ГОСТ указывают в тексте.

2.2.12 Приложения

Приложения включают материалы, дополняющие основную часть. Это могут быть заявки хозяйств на разработку выпускной квалификационной работы определенной тематики, акты внедрения, копии печатных работ и патентов, вспомогательные расчеты, таблицы исходных данных, алгоритмы и программы расчетов на ПК, распечатка слайдов графической части.

3 ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО НАУЧНОЙ ТЕМАТИКЕ

3.1 Общие положения

Наибольшую ценность представляют ВКР, содержащие элементы собственных научных исследований студента или целиком посвященные научной тематике. Направления исследований могут быть разнообразными, единственное требование при этом состоит в том, чтобы они носили прикладной характер, т.е. были ориентированы на получение конкретных народнохозяйственных результатов (нового технологического процесса, модернизированного оборудования, усовершенствованных приборов и средств автоматизации, нового нормативного показателя, интенсивной технологии и т.д.). Иными словами, эти результаты могут быть использованы в опытно-конструкторских разработках, проектировании или непосредственно в практической деятельности предприятий и организаций сельскохозяйственного профиля при создании новых видов техники и технологий.

Задачи, выдвигаемые современным производством и практикой, нынешними экономическими условиями, столь сложны, что их решение требует творческого подхода, исследовательских навыков. В связи с этим современный специалист должен владеть не только необходимой суммой специальных знаний, но и умением использовать в своей работе все то новое, что появляется в науке и практике у нас и за рубежом, постоянно совершенствовать свою квалификацию, быстро адаптироваться к условиям производства. Эти качества быстрее всего прививаются посредством участия студентов в научно-исследовательской работе.

Работая в научных кружках при кафедрах под руководством преподавателей, научных сотрудников или аспирантов, студенты выполняют поручения, связанные с решением реальных научных задач, в решении которых нуждается производство.

Если научные результаты вносятся в один-два раздела выпускной квалификационной работы, то вопросов с построением расчетно-пояснительной записи и графической части обычно не возникает. В этом случае материалы научно-исследовательской работы просто дополняют или заменяют некоторые традиционные подразделы ВКР.

Сложнее обстоит дело, когда выпускная квалификационная работа в полном объеме претендует на научный уровень. Очевидно, что оформление и содержание ВКР в данном случае имеет свои особенности.

3.2 Содержание выпускной квалификационной работы

Содержание ВКР научной направленности не поддается какой-то унификации и регламентации. Все зависит от научной темы, объема выполненных исследований, пожеланий руководителя и, естественно, таланта и знаний автора проекта.

Можно дать лишь самые общие рекомендации.

Во-первых, в выпускной квалификационной работе должны быть показаны не только научные достижения, но и возможность их применения на практике. Это означает, что в записке и на чертежах нужно раз-

работать и показать конечный результат исследований – экспериментальную технологическую линию, опытный образец машины и т.д.

Во-вторых, ВКР обязательно должна содержать раздел по технико-экономическому обоснованию предлагаемых мероприятий, рекомендаций, конструкторских или технологических решений.

С учетом изложенного структура выпускной квалификационной работы должна быть примерно такова:

Титульный лист.

Задание на ВКР.

Аннотация.

Содержание.

Введение.

Основная часть:

1 Состояние вопроса.

2 Методика исследований.

3 Результаты экспериментов.

4 Техническая реализация результатов исследования.

5 Техника безопасности при проведении исследований.

6 Технико-экономическое обоснование эффективности результатов научной работы.

Заключение.

Список литературы.

Приложения.

Таким образом, по сравнению с обычной выпускной квалификационной работой, здесь основная часть содержит научные разделы. Кратко остановимся на некоторых из них.

Раздел «Состояние вопроса» должен содержать анализ результатов предыдущих исследований по теме ВКР. Здесь же приводится обоснование необходимости данного научного исследования, формулируется цель и задачи исследования.

В разделе «Методика исследований» следует подробно изложить оригинальные методы, впервые предложенные автором проекта. Если же в работе применялись общепринятые (общизвестные) методы, их описание можно перенести в приложения, а в самом тексте расчетно-пояснительной записки дать ссылки на соответствующие источники документальной информации.

В подразделах, посвященных описанию экспериментов, указывается цель и описывается программа конкретных экспериментов, излагается их сущность. Как это принято в любых научных публикациях и отчетах, следует дать оценку точности и достоверности получаемых экспериментальных данных, что связано с числом и повторностью опытов, применяемыми приборами.

Описание методик следует сопровождать схемами и фотографиями объекта исследования, приспособлений и приборов.

В разделе «Результаты экспериментов» приводятся табличный и графический материал, иллюстрирующий результаты опытов и их математическую обработку. Наибольшую ценность имеют регрессионные зависимости, полученные по методике планирования эксперимента. Они позволяют всесторонне проанализировать влияние отдельных факторов на изучаемый процесс или явление, а также оптимизировать их по выбранному критерию.

Раздел должен завершаться анализом полученных экспериментальных данных и описанием их применения на практике.

В разделе «Техническая реализация результатов исследования» приводятся разработки: проектно-конструкторской документации на опытные машины, их узлы, механизмы, приборы и установки; проектов новых технологических процессов, режимов, регламентов и т.д.

Этот раздел должен включать 2...3 листа графической части.

В разделе «Технико-экономическое обоснование эффективности результатов научной работы» осуществляется подбор показателей, характеризующих на техническом и технологическом уровнях эффективность выполненных научных исследований. Здесь же проводится расчет показателей экономической оценки эффективности работы экспериментального оборудования и новых технологических процессов, разработанных на основе проведенных исследований. Для этого используются известные методики с учетом требований к экономическому разделу изложенному ранее.

4 ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИИ ВКР

При выполнении ВКР можно выделить следующие основные направления использования студентами персональных компьютеров (ПК):

- оформление пояснительной записки и других текстовых документов (программа Word);
- проведение технологических, экономических и других расчетов, анализ полученных данных (Excel, Statistica, MathCAD и др.);
- проведение кинематических расчетов, конструктивных расчетов на прочность и т.д. (WinMachine,

Anssys, SolidWorks и др.);

- выполнение графической части дипломного проекта («Компас», AutoCAD, T-Flex и др.);
- представление материалов при защите ВКР (PowerPoint).

4.1 Использование ПК при оформлении текстовых документов

В настоящее время основным редактором, в котором готовятся текстовые документы, является *Microsoft Word*. При работе с этой программой необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1) текст ВКР набирается шрифтом TimesNewRoman, размер – 14 pt, с полуторным межстрочным интервалом. Абзацный отступ 1,2…1,3 см. Использование курсива и жирного шрифта целесообразно в заголовках, в тексте – нежелательно.

2) в тексте необходимо использовать автоматическую расстановку переносов: *Сервис-Язык-Расстановка переносов-Автоматическая расстановка переносов*. Но в заголовках переносы не допустимы.

3) для более наглядного отображения листа в процессе работы с текстом можно установить границы текста: *Формат-Параметры-Вид-Границы текста*.

4) простые схемы и рисунки целесообразнее создавать средствами самого редактора *Microsoft Word*. Для удобства работы все элементы создаваемого рисунка группируются и используются различные типы обтекания.

5) если в документ импортируется или вставляется рисунок, полученный с помощью сканера или фотоаппарата (формат *bmp, *tiff, *gif и др.), то объем файла значительно увеличивается, что приводит к затруднениям в работе с документом. Поэтому если не требуется изображения очень высокого качества, то рисунок можно вставить в формате *jpg (*jpeg): *Правка-Специальная вставка-рисунок JPG*. Оформление рисунка (указание позиций, изменение размеров, позиционирование и т.д.) проводится в отдельном документе, а затем вставляется в итоговый.

6) если при заполнении таблицы текст «красиво» не помещается в ячейки, то допускается уменьшить размер шрифта до 10 pt, сделать одинарный интервал, или уменьшить поля ячеек: *Таблица-Свойства таблицы-Параметры...-Поля ячеек*.

4.2 Использование редактора Microsoft Excel при расчетах

1). Ввод формул и использование данных в *MSExcel*. В формулу, кроме чисел, могут входить и адреса других ячеек или блоков, функции и формулы. Если формула начинается с адреса ячейки, то сначала набирают знак «=» или «+». В ячейке будет результат вычислений, а формула – в строке редактирования.

2). Важным моментом при копировании и перемещении формул является проблема преобразования содержащихся в них ссылок на другие ячейки. Для решения этих проблем в *Excel* поддерживается система относительных и абсолютных ссылок. Абсолютная ссылка – это не изменяющийся адрес ячейки, содержащий исходные данные, при копировании и перемещении формулы (для обозначения в адресе используют знак \$).

3). По умолчанию *Excel* использует относительную адресацию. Для быстрой смены типа адресации в формуле, используют клавишу *F4*, при последовательном нажатии на которую происходит смена с относительной на абсолютную, и наоборот.

4). Графические возможности *MS Excel*. Система позволяет достаточно просто производить построение графиков, диаграмм, гистограмм и других графических объектов. Построение диаграмм можно осуществлять через панель инструментов. Вначале построения необходимо определить тип диаграммы: с областями, линейчатая, гистограмма, графики, круговая, кольцевая, лепестковая, точечная, смешанная, а также объемные, пространственные в трёх измерениях. Построение диаграммы можно выполнить двумя способами: по умолчанию или с использованием *Мастера диаграмм*. Редактирование диаграмм можно выполнить тремя способами: 1) выделить данные на рабочем листе и перетащить их на диаграмму; 2) выделить данные на рабочем листе и скопировать их на диаграмму; 3) через меню: *Вставка-Новые данные*.

Самый удобный – первый вариант. Построение диаграмм производится на отдельных рабочих листах, которым система присваивает имя *Диаграмма 1, Диаграмма 2...*

5). При выполнении дипломного проекта часто возникает необходимость отсортировать обрабатываемые данные по определенным критериям. Для этого можно использовать операцию **сортировка**, которая может быть произведена:

- 1) в алфавитном порядке, для текстовых величин;
- 2) по величине числовых данных;
- 3) в хронологическом порядке: данные типа дата, время.

Операция выполняется либо через меню *Данные-Сортировка*, либо значками $\wedge \downarrow$ или $\text{я} \downarrow$ стандартной инструментальной панели. Сортировка возможна до трёх уровней выбранных признаков, приведённых в диалоговом окне *Сортировка диапазона*: 1) Сортировать по...; 2) Затем по...; 3) В последнюю очередь, по... При этом направление ранжирования может быть или по возрастанию, или по убыванию величин диа-

пазона. При выполнении данной операции и ряда других преобразований над электронной таблицей курсор должен находиться на одной из ячеек таблицы.

4.3 Использование редактора MathCAD при расчетах

MathCAD – это популярная система компьютерной математики, предназначенная для автоматизации решения массовых математических задач в самых различных областях науки, техники и образования. Название системы происходит от двух слов MATHematica (математика) и CAD (Computer Aided Design – системы автоматического проектирования).

Одной из особенностей MathCAD (продукт фирмы MathSoft) является возможность описания математических алгоритмов в естественной математической форме с применением общепринятой символики для математических знаков, что значительно упрощает работу.

- при наборе формул курсор имеет вид уголка, который меняется с помощью клавиш пробела и стрелок;
- если при наборе присутствует ошибка, то формула выделяется красным цветом;
- чтобы присвоить переменной значение или выражение используется оператор присваивания «`:=`», например, $x := 15$ или $y(x, z) := z^2 + x^2$;
- после присваивания значение переменной доступно правее и ниже ее определения;
- глобальные переменные доступны везде на рабочем листе и вводятся знаком «`~`» с клавиатуры или «`==>`» с панели «Evaluation», например $N \equiv 100$;
- для числового вычисления любого выражения используется оператор вывода «`=`»;
- порядок вычисления формул: слева направо и сверху вниз;
- аргумент тригонометрических функций выражается в радианах. Для перевода в градусы необходимо умножить на `deg`.
- имена некоторых функций отличаются от общепринятых, например, для тангенса, арктангенса и т.д.
- `ln(z)` вычисляет натуральный логарифм от числа z по основанию e .
- `log(z, b)` вычисляет логарифм от числа z по основанию b . Если операнд b отсутствует, то вычисляется десятичный логарифм от z .
- если нужно изменить количество знаков результата вычислений после десятичной точки, это можно сделать в меню *Формат-Результат ...-Количество десятичных* или просто дважды щелкнуть мышкой по выражению и ввести любое число.

Символы, используемые при определении имени функции и переменной:

- строчные и прописные буквы ($a, s, x, X, Z...$), причем маленькие и большие буквы воспринимаются как различные символы;
- числа от 0 до 9, если стоят не в начале имени ($aa1, X2, Mmax...$);
- греческие буквы ($\alpha, \beta, \chi, \delta...$);
- символы бесконечности, штриха, подчеркивания, процента, если они располагаются не в начале имени ($Y\%2a...$);
- нижний индекс. Но, чтобы задать индекс, не несущий математического смысла элемента некоторого массива, нельзя использовать клавишу «`[`» или команду «`Xn`» панели «Matrix» (Матричные). Для задания простого текстового индекса используется клавиша «`.`».

Ограничения при определении имени функции и переменной:

- имя не должно содержать арифметических операторов `+, -, *, /, =...`;
- имя не должно содержать пробельные символы (пробелы, табуляция, перенос строк и т.д.);
- имена функций пользователя не должны совпадать с именами встроенных функций, т.к. это может привести к их переопределению;

Функции.

Функции в данной программе обозначаются следующим образом: имя (аргумент), например: $y1(x)$, $S(x, y, z)$ и т.д.

В MathCAD есть два вида функций – встроенные и функции, определяемые пользователем. **Встроенные функции** – это элементарные и специальные функции, список которых можно найти, нажав кнопку «`f(x)`» на панели инструментов «Стандартная» или в меню *Вставка-Функции*. Появится окно со списком и описанием функций, из которого можно выбирать любую из них. Элементарные функции есть также на панели «`Calculator`» («Калькулятор»). **Пользовательские функции.** Для их определения (создания) используется уже известный вам оператор присваивания «`:=`». Например, $y(x) := x + x^2$. После этого данной функцией можно пользоваться как встроенной. Например, $y(2) = 6$. При определении функции от нескольких переменных аргументы пишутся через запятую.

Пример, определение абсолютной скорости вылета зерна с разгонного диска.

начальные данные

$g1 := 0.07 \quad L1 := 0.06 \quad w := 310 \quad w2 := 0 \quad \psi1 := 0 \quad f := 0.366 \quad g := 9,81$

разгон частицы на 1 роторе

$$A := r1 \cdot \frac{\cos\left[\left(\psi1 - \frac{a \tan(f)}{\deg}\right) \cdot \deg\right]}{\cos\left[\left(\frac{a \tan(f)}{\deg}\right) \cdot \deg\right]} - \frac{f \cdot g}{w^2}$$

$A = 0.07$

относительная скорость 1 ротора

$$Vr1 := w \cdot (\sqrt{2 \cdot A \cdot L1} - 2 \cdot L1 \cdot f) \quad Vr1 = 14.789$$

окружная скорость 1 ротора

$$Vo1 := w \cdot (r1 + L1) \quad Vo1 = 40.3$$

абсолютная скорость вылета с разгонного диска

$$Va1 := \sqrt{(Vr1^2) + (Vo1^2) + 2 \cdot Vr1 \cdot Vo1 \cdot \sin(\psi1 \cdot \deg)}$$

$$Va1 = 42.928$$

$$\text{угол вылета } \alpha1 := \frac{a \tan\left(\frac{Vr1 \cdot \cos(\psi1 \cdot \deg)}{Vo1 + Vr1 \cdot \sin(\psi1 \cdot \deg)}\right)}{\deg}$$

$$\alpha1 = 20.152$$

скорость нормального удара

$$\psi2 := 30$$

о 1 ряд элементов

$$Vn2 := Va1 \cdot \cos[(\alpha1 - \psi2) \cdot \deg]$$

$$Vn2 = 42.295$$

4.4 Использование CAD редакторов

При выполнении конструкторской разработки используется одна из популярных на отечественном рынке САПР система КОМПАС, разработанная компанией АСКОН (Санкт-Петербург).

С помощью системы можно создавать трехмерные параметрические модели отдельных деталей и сборочные единицы. Параметризация позволяет быстро получить модель однажды спроектированного прототипа. После создания полной трехмерной модели можно выполнить чертеж данного изделия в ортогональных проекциях с полуавтоматическим нанесением размеров.

В среде КОМПАС используются специализированные библиотеки по общему машиностроению (крепеж, подшипники, пружины, тела вращения, материалы, электродвигатели, редукторы и т.д.); для создания собственных библиотек пользователя имеются средства разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР.

Система КОМПАС включает в себя следующие приложения:

- проектирование тел вращения – КОМПАС SHAFT Plus, включающего расчеты механических передач;

- проектирование пружин – КОМПАС SPRING.

Общие рекомендации по созданию чертежа:

1. При вводе геометрических объектов, составляющих изображение детали, можно начинать с любого элемента и в любом месте чертежа. Последовательность выполнения чертежа имеет много общего с ручным черчением.

2. Черчение на «глаз» исключается. Для точного черчения имеются системы координат и аппарат привязок.

3. Графический редактор позволяет начертить элемент детали в любом свободном месте чертежа, а затем переместить его в нужное положение.

4. При наличии на детали или сборочном чертеже нескольких одинаковых элементов выполняется один – остальные создаются с помощью команды Копия.

5. Ускоряет выполнение чертежной симметрии детали команда Симметрия.

6. Фаски и скругления рекомендуется оформлять после ввода основной геометрии для сохранения некоторых характерных точек, необходимых для выполнения привязок.

7. Помимо использования имеющихся машиностроительных библиотек со стандартными элементами, необходимо создавать собственные.

8. Если на чертеже обнаружена ошибка, не обязательно удалять неправильные элементы и строить их заново. Ошибки можно исправлять с помощью таких операций, как Деформация, Сдвиг.

9. Вспомогательные прямые значительно облегчают работу на чертеже, позволяя эффективнее применять привязки, устанавливать проекционную связь.

10. Изображения стандартных изделий (подшипники, уплотнения, крепеж) при создании чертежа получают из конструкторской библиотеки КОМПАС.

11. Создание рабочих чертежей деталей на основе сборочного чертежа и, наоборот, – создание сборки на основе рабочих чертежей, входящих в нее деталей, основано на использовании буфера обмена. Через буфер обмена можно пересыпать как простые фрагменты, так и целые чертежи.

4.5 Использование АРМ WinMachine

Инструментально-экспертная Система **АРМ WinMachine** представляет собой энциклопедию по машиностроению, включающую инструменты и программы для автоматизированного расчета и проектирования деталей машин, механизмов, элементов конструкций и узлов. Кроме этого, она имеет графические средства, встроенные базы данных, разветвленную систему подсказок.

АРМ WinMachine содержит современные, эффективные и надежные программы для расчета:

- энергетических и кинематических параметров;
- прочности, жесткости и устойчивости;
- выносливости при переменных режимах нагружения;
- вероятности, надежности и износостойкости;
- динамических характеристик.

Каждый модуль предоставляет интегрированную среду, которая включает в себя:

- специализированный графический редактор;
- встроенные базы данных;
- полный цикл вычислений;
- разнообразные средства представления результатов расчета.

Пример. С помощью редактора АРМ Shaft проведем расчет вала. Для этого необходимо задать радиальные и осевые сосредоточенные силы, распределенные силы, а также моменты изгиба и кручения.

Радиальные силы направлены перпендикулярно оси вала. Чтобы ввести силу нужно поместить курсор в ту точку, где она должна быть приложена и щелкнуть левой кнопкой мыши. На экране появится диалоговое окно для ввода параметров силы (рисунок 4.1). Радиальная сила характеризуется осевой координатой (расстоянием от начала вала), направлением и величиной. Можно задать силу двумя способами: 1) введите модуль силы и угол, который составляет направление линии действия силы с вертикалью; эти параметры вводятся в полях *Модуль* и *Угол*; 2) задаете горизонтальную и вертикальную проекцию силы в полях *Вертикальная* и *Горизонтальная*.

Чтобы задать осевую силу, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши в точке приложения силы. На экране появляется диалоговое окно, в котором необходимо ввести величину силы.

Распределенная сила характеризуется участком, на котором она действует, а также значениями удельной силы на левой и правой границах (промежуточные значения получаются линейной интерполяцией). Для задания этой силы нужно поместить курсор на одну из границ зоны действия силы (безразлично, левую или правую), нажать левую кнопку мыши и удерживая ее переместить курсор в точку, соответствующую другой границе зоны. После того, как будет отпущена кнопка, на экране появится диалоговое окно (рисунок 4.2), в котором можно уточнить границы зоны действия распределенной силы и ввести значения удельной силы, действующие на левой и правой границах.




Рисунок 4.1 – Диалоговое окно для ввода и редактирования радиальных сил

Момент изгиба задается также как радиальная сила. После щелчка левой кнопкой мыши в точке приложения момента, на экране появляется диалоговое окно, которое позволяет задать момент изгиба либо совокупностью проекций на координатные оси, либо через модуль и угол с вертикалью.

Момент кручения характеризуется величиной и координатой точки приложения. Чтобы задать его, нужно поместить курсор в точку приложения момента и щелкнуть левой кнопкой мыши. В появившемся диалоговом окне необходимо ввести величину момента (рисунок 4.3).




Рисунок 4.2 – Диалоговое окно для ввода и редактирования распределенных сил




Рисунок 4.3 – Диалоговое окно для ввода и редактирования моментов кручения

Для размещения опоры выбирается команда *Задать-Опора*, которая переключает редактор в режим рисования опор. Затем необходимо щелкнуть мышью в той точке, где должна быть установлена опора, про-контролировав значение осевой координаты в информационной панели. На экране появится диалоговое окно (рисунок 4.4), в котором можно выбрать тип опоры и уточнить ее параметры.




Рисунок 4.4 – Диалоговое окно для ввода и редактирования опор

Для расчета вала необходимо задать характеристики материала, из которого он изготовлен. К числу этих характеристик относятся предел прочности, модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Пользователь может задать значения этих параметров одним из двух способов: выбрать из базы данных, входящей в состав системы APMWinMachine (команда *Материал-База Данных*) или ввести в диалоговом окне (команда *Материал-Параметры*) (рисунок 4.5).




Рисунок 4.5 – Диалоговое окно для ввода характеристик материала вала

Затем необходимо в меню *Рассчитать* выбрать соответствующую команду.

По команде *Общий Расчет Вала* выполняются расчеты вала на статическую и усталостную прочность. Перед расчетом на экран выводится диалог ресурса работы вала (рисунок 4.6).



Рисунок 4.6 – Диалог ресурса работы вала

По команде *Расчет динамических характеристик* выполняются расчеты динамических характеристик вала.

Команда *Результаты* вызывает на экран диалоговое окно (рисунок 4.7), с помощью которого можно просмотреть результаты расчетов. Каждая кнопка этого окна выводит на экран значения соответствующего параметра, представленные в виде графика (рисунок 4.8) или таблицы (рисунок 4.9). Если в диалоге включить флаг *Рисовать вал*, то на графиках расчетных параметров будет показан сам вал.




Рисунок 4.7 – Диалоговое окно – результаты расчета вала




Рисунок 4.8 – Эпюра

Реакции в опорах			
Н	Координата опоры, мм	Модуль реакции, Н	Угол, град
1	15	14621.3	58.926
2	62	337.434	0
3	115	919.556	0
4	135	175.867	0
5	162	2907.8	0
6			
7			

[Закрыть](#) [Справка](#)

Рисунок 4.9 – Таблица результатов расчета
**5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

5.1 Обозначение документации в ВКР

ВКР являются комплектом документов и должны оформляться в соответствии с требованиями государственных стандартов:

- конструкторские документы – по ЕСКД;
- технологические документы – по ЕСТД;
- строительные документы – по СПДС;
- программные документы – по ЕСПД;
- документы для автоматизированной системы управления в соответствии с государственным стандартом системы технологической документации АСУ.

Выпускным квалификационным работам, как и другим документам, присваивается обозначение. Оно проставляется на титульном листе, а также в основных надписях (штампах) пояснительной записи, спецификаций и графических листов.

Обозначение документа включает центральную цифровую часть, предшествующую и последующую буквенные группы.

Например, ВКР350306.03.00.00.П3

Предшествующая цифровой части буквенная группа ВКР обозначает тип документа – выпускная квалификационная работа.

Первая группа из шести цифр (350306) обозначает код бакалавриата по направлению «Агронженерия» соответствии с Перечнем направлений по которым ведётся подготовка в вузах Минсельхоза России.

В следующей паре знаков (03) записывается номер раздела пояснительной записи, в данном примере третий раздел.

Две последние пары знаков заполняются только для графических листов конструкторской разработки. Третья группа используется для обозначения сборочных узлов общего вида и соответствует номеру позиции узла на общем виде, например:

ВКР350306.03.05.00 СБ – обозначение чертежа пятого сборочного узла (СБ) третьего раздела проекта.

В четвёртой группе цифр записываются номера позиций только деталей, например: ДП350306.03.05.08 – обозначение восьмой детали на листе деталировки из пятого сборочного узла, третьего раздела проекта и т.д.

Буквенная группа, стоящая после числовых групп, обозначает код (шифр, марку) документа, например:

П3 – пояснительная записка;
 СБ – сборочный чертеж;

ВО – вид общий;
ЭС – электрическая схема;
ГЧ – габаритный чертеж;
ПС – принципиальная схема;
ГП – генеральный план;
АР – архитектурное решение;
ТК – технологическая карта;
ТО – технологическое описание и др.

Шифры и марки документов приведены в ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ Р.21.1501.

5.2 Требования к оформлению расчетно-пояснительной записи

Расчетно-пояснительная записка ВКР выполняется студентом на одной стороне писчей бумаги формата А4 ГОСТ 9327 со сторонами 297 х 210 мм и сброшюрована в папку.

Пояснительная записка ВКР может быть оформлена одним из следующих способов: рукописным – четким почерком, тушью или пастой черного (фиолетового) цвета, высота букв и цифр не менее 2,5 мм, расстояние между основаниями строк не менее 10 мм; с применением компьютера, размер шрифта – 14, интервал – полуторный.

Текст располагают на листе следующим образом. По периметру листа должны быть оставлены поля рукописи от левого края страницы до начала строки – 30 мм, справа – 10 мм; сверху до первой строки и снизу до основания последней строки – 20 мм.

Содержание текста должно быть написано литературным и технически грамотным языком.

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным пяти знакам (12...13 мм) при выполнении текста рукописным способом (на компьютере – с абзацного отступа).

Конструкторский (проектный) раздел пояснительной записи выполняется в рамках: поле слева – 20 мм, справа, сверху и снизу – 5 мм. Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10 мм. На первых листах этого раздела выполняется основная надпись (штамп) формы 2 по ГОСТ 2. 104 – для конструкторских и технологических документов. На последующих листах выполняются основные надписи формы 2а. Формы 2, 2а и примеры заполнения в пояснительной записке основных надписей приводятся в приложениях Д и Е.

Номера страниц пояснительной записи, выполненных без рамок, проставляют арабскими цифрами в соответствии с ГОСТ 7.32 в центре нижней части листа без точки. Нумерация страниц – сквозная, включая титульный лист, задание, иллюстрации, приложения (на этих страницах номера страниц не проставляются, но подразумеваются).

В содержании перечисляются все заголовки, снабженные в тексте рубрикационными индексами.

5.2.2 Рубрикация

Текст пояснительной записи должен быть разделён на разделы и подразделы, а при необходимости – пункты и подпункты. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записи, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, соответственно пункты и подпункты. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела (пункта, подпункта), разделенных между собой точками. «Введение», «Аннотация», «Содержание», «Библиографический список» не нумеруются, например:

Введение

1 Анализ состояния ремонтной базы

1.1 Общие сведения о ...

1.1.1 } Нумерация пунктов первого подраздела первого

1.1.2 } раздела проекта.

Если раздел или подраздел состоят из одного пункта, то он не нумеруется. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией следует ставить дефис, а при необходимости последующего упоминания одного из перечислений в тексте – строчную букву (за исключением ё, з, о, г, й, ы, ъ), после которой ставится скобка.

Для дальнейшей детализации перечислений следует использовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с большего абзацного отступа, как показано ниже:

a) _____

1) _____

б) _____
1) _____
2) _____
в) _____

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.

5.2.3 Требования к изложению текста

Разделы и подразделы должны иметь наименования. Наименования их должны быть краткими и отражать содержание разделов, подразделов. Наименование разделов записывают в виде заголовков с абзацного отступа прописными буквами, высота букв не более 10 мм (ГОСТ 2.304). Наименование подраздела записывают строчными буквами в виде заголовков (с абзаца). Пункты, как правило, заголовков не имеют.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой (ГОСТ 2.105-95).

Расстояние между заголовком и текстом пояснительной записи, выполненной на компьютере, должно быть 2 полуторных интервала, при выполнении рукописным способом – 15 мм.

Расстояние между заголовками раздела и подраздела 2 полуторных интервала при выполнении проекта на компьютере и 10 мм – при рукописном способе.

Каждый раздел пояснительной записи следует начинать с новой страницы.

Существуют особенности в наименовании изделий на титульных листах, рисунках, схемах. Полное наименование изделия на титульном листе должно быть обратным, т.е. на первом месте имя существительное, на втором – имя прилагательное, например, «Стенд обкаточный». В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть прямой, т.е. на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а затем – название изделия (имя существительное), например «Обкаточный стенд». При этом допускается употреблять сокращенное наименование, приведя его в скобках после первого полного наименования. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

В пояснительной записке должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Допускается применять специфическую терминологию, при этом приводится перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Текст записи должен быть точным и не допускать различного толкования.

В пояснительной записке не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
- использовать для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
- применять произвольные словообразования;
- сокращать обозначения единиц, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, пунктуации, а также соответствующими государственными стандартами (ГОСТ 7.12). Не изменять введенное словообразование (аббревиатуру) в пределах пояснительной записи;
- использовать в тексте математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин.

Следует писать: «Температура в камере должна быть минус 10°C»;

- употреблять математические знаки без цифр, например, \leq , \geq , а также № и %;
- не применять индексы стандартов без цифр, т.е. не использовать форму записи «выполнять по ГОСТу ...», но «... выполнять в соответствии с требованиями стандарта». Если необходимо сослаться на конкретный документ, то приводят его номер, применяя формы записи: «Основные размеры подшипников должны соответствовать ГОСТ 3478...» [3] или «...для контроля размера 22-0,3 использовать микрометр МК 0-25 по ГОСТ 6507-78...» [3]. В первой ссылке не сообщается год утверждения (переиздания) стандарта, так как приведенное требование имеет форму будущего времени и должно оставаться в силе при дальнейших переизданиях основополагающего документа. Во втором случае указывается, что должен использоваться только один вид инструмента, изготовленный (свершившийся факт) в соответствии с требованиями, регламентируемыми стандартом определенного года выпуска.

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным государственным стандартами. В тексте документа перед обозначением параметра дают его пояснение, например: «Временное сопротивление разрыву σ_b ».

Числовые значения величин в тексте должны указываться с необходимой степенью точности, при этом в ряду величин выравнивание числа знаков после запятой обязательно.

Единицы физических величин необходимо применять в соответствии с ГОСТ 8.417. Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счёта следует писать цифрами, а числа

без физических единиц и единиц счёта от единицы до девяти словами, например: «Зазор не более 2 мм», «Катушку пропитать два раза».

Необходимо соблюдать единообразие в изложении. Единица физической величины одного и того же параметра в пределах всей пояснительной записи должна быть постоянной. Если в тексте записи приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м.

5.2.4 Требования к написанию формул

Уравнения и формулы в тексте записываются сразу после их упоминания и выделяются из текста в отдельную строку на середину листа. Выше и ниже каждой формулы должно быть не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «x».

Формулы в тексте можно вписывать вручную чертежным шрифтом (высота букв не более 5 мм) тушью черного цвета. Формуле или уравнению присваивается номер, который состоит из номера раздела и ее порядкового номера, например (3.1), независимо, в каком подразделе находится формула. Номер формулы заключают в круглые скобки и располагают в крайнем правом положении на уровне строки формулы. Применение печатных и рукописных символов в одной формуле не допускается.

Номер раздела, и порядковый номер формулы разделяются точкой, точка после номера формулы не ставится. На странице текста, при наличии нескольких формул, их номера должны стоять на уровне одной вертикали.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Пример: Плотность каждого образца ρ ($\text{кг}/\text{м}^3$) вычисляют по формуле:

$$\rho = m / V, \quad (3.1)$$

где m – масса образца, кг;

V – объём образца, м^3 .

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой.

При использовании формул из первоисточников, в которых употреблены несистемные единицы, их конечные значения должны быть пересчитаны в системные единицы (приложение Ж).

5.2.5 Требования к оформлению примечаний

Справочные и поясняющие данные приводятся в примечаниях к тексту, таблицам или графическому материалу непосредственно после текстового, графического материала или таблицы, к которой относятся эти примечания, и печатаются с абзаца.

Если имеется одно примечание, то его не нумеруют. После слова, «Примечание» ставят тире, и текст примечания пишут с прописной буквы, например:

Примечание – если диаметр 1 м.

Если примечаний несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие. Примечания нумеруют арабскими цифрами без проставления точки, например:

Примечания:

1 если диаметр 1,0 м;

2 если диаметр 1,5 м.

Примечание к таблице помещают после таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

5.2.6 Оформление иллюстраций

Для пояснения излагаемого текста в пояснительную записку вводятся иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки), которые могут быть расположены как в тексте записи, так и в конце в приложении. В тексте иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации должны выполняться в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например «Рисунок 1.1». Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки. Иллюстрации в приложениях ну-

меруют, добавляя обозначение приложения «Рисунок А.1».

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 3.1 – Детали прибора.

Если в тексте документа есть ссылки на составные части изделия, то на иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов – позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия.

На приводимых в пояснительной записке электрических схемах около каждого элемента указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, а при необходимости и номинальное значение величины, обеспечиваемое этим элементом.

Если в качестве иллюстрационного материала применяют в тексте фотографии, то оформление их идентично оформлению рисунков.

5.2.7 Оформление приложений

Материал, дополняющий текст записи, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, фотографии, таблицы большого формата, расчёты, описание аппаратуры, приборов, устройств и схем, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и др.

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записи и располагают в порядке ссылок на них в тексте в конце документа. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение». Выполняют приложения на листах формата А4, допускается оформление и на листах форматов А3, А2, А1. Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначать заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ъ, которые помещают за словом «Приложение», например, «Приложение В».

Нумерация листов пояснительной записи и приложений, входящих в ее состав, должна быть сквозная.

Весь перечень приложений приводится в содержании пояснительной записи (и заголовков – в том случае, если они им присвоены).

5.2.8 Построение таблиц и выводов

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц.

Если материалов мало и их используют непосредственно в рассуждениях, таблицу располагают в тексте после первого обращения к данной информации (или на следующей странице). Когда таблица объемная, а сведения, помещенные в ней, используют в разных местах текста, и читатель просто отсылается к ним без их предварительного анализа, то такие материалы лучше помещать в приложениях.

Основное требование к таблице – удобство использования помещаемой в ней информации. Для этого необходимо:

- поле таблицы заполнять равномерно, без пропусков;
- не включать в нее второстепенные данные, так как они «затеняют» основные материалы;
- сопоставляемые сведения по возможности располагать рядом;
- не допускать дублирование информации;
- не помещать в таблице разнородные материалы.

Таблицу желательно размещать так, чтобы ее пользоваться без поворота расчетно-пояснительной записи. Допускается поворот документа на 90° по часовой стрелке.

Если таблица не уместилась на одной странице, ее переносят на другой лист, повторяя на нем, как правило, или головку, или боковик таблицы, без нумерации граф или строк. Допускается нумеровать графы (колонки) или строки таблицы, чтобы после ее переноса повторить только номера граф или строк.

Название таблицы, при его наличии, помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Название должно четко и кратко отражать содержание таблицы. При переносе части таблицы название таблицы помещать над первой частью таблицы, над перенесенными частями таблицы справа писать слово «Продолжение» с указанием ее номера, например: «Продолжение таблицы 1.1». Нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например, «Таблица 3.1».

Если в тексте одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

Таблицы в приложениях нумеровать арабскими цифрами с добавлением обозначения приложения. Например, «Таблица А.2» (таблица 2 приложения А).

Заголовки граф и строк таблицы писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точка не ставится. Заголовки граф, как правило, записываются параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Диагональное деление головки таблицы не допускается. В таблице графа «№ п/п» не включается. При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера указывают в боковике таблицы перед их наименованием.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Например:

Таблица 2.1 – Сроки выполнения работ, дней

Виды работ	Зона	
	степная	лесостепная
1	2	3
Боронование	2	2
Культивация	4	5
Посев:		
пшеницы;	4	5
кукурузы;	4	5
трав	5	6
Посадка картофеля	10	10
Рыхление междурядий:		
кукурузы;	8	8
картофеля	5	5

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3
Уборка:		
пшеницы;	10	12
кукурузы;	8	7
трав	8	8

Единицы измерения данных в таблице указывают в ее заголовке, через запятую после заглавия (сокращенно) в том случае, если они выражены в одной и той же единице физической величины. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах, то их указывают в заголовке каждой графы.

Когда в таблице помещены графы с параметрами, выраженнымими преимущественно в одной единице физической величины, но есть показатели с параметрами, выраженнымими в других единицах, над таблицей помещают надпись с преобладающей единицей измерения, и сведения о других единицах физических величин дают в заголовках соответствующих граф.

Слова «более», «не более», «менее», «в пределах» следует помещать рядом с наименованием соответствующего параметра или показателя (после единицы измерения, например: «масса, кг, не более»).

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одного слова, допускается заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями.

Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее кавычками, например:

Наименование отливки	Положение оси вращения
Гильза цилиндрическая	Горизонтальное
То же	То же
-/-	-/-

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничитывающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять.

С целью сокращения размеров таблицы, помещаемые в ней материалы, рекомендуется расчленять на интервалы, например: свыше 1 до 10; от 10 до 20 и т.д. Промежуточные числа (10 и другие) относить к одному интервалу, используя фразу: «до 10 вкл.» (включительно) или «до 10 искл.» (исключительно). Для сокращения текста разрешается слова, выражения, помещаемые в головке (боковике) таблицы, заменять обще-

принятыми буквенными (условными) обозначениями (аббревиатурами), если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например: диаметр – D; длина – L; высота – H и т.д. Текст в заголовках граф (строк) можно располагать более плотно, чем основной (например, через один интервал). Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.

Оформление таблиц должно соответствовать ГОСТ 1.5 и ГОСТ 2.105.

Если сведений мало (простое перечисление), то их лучше приводить в форме перечня, например, характеристика длинномера пневматического:

Габарит, мм:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - длинномера | 130x447x280 |
| - секции с отсчетным устройством | 21x95x432 |
| - блока фильтра со стабилизатором | 90x105x165 |
| - приставки | 37x73,5x191 |

Если информация не меняется количественно, но вытекает из текста (из рассуждений), то ее лучше приводить в форме выводов.

Выводы обычно не отделяют от текста, не нумеруют, не разделяют на колонки, а выполняют в строку. Как правило, каждый новый вывод начинают с абзаца, со строчной буквы, через точку с запятой после каждого вывода. После последнего вывода ставят точку.

5.2.9 Оформление библиографического списка

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте работы или в алфавитном порядке, за исключением правительственныех, которые записываются первыми. Нумеровать список следует арабскими цифрами без точки, т.к. по мере разработки выпускной квалификационной работы на литературные источники должны быть сделаны ссылки, и печатать с абзацного отступа.

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не производить, за исключением ссылок на данные элементы в собственном документе.

Оформление списка литературы должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.100-2018 «библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Примеры библиографического описания приведены в приложении И.

Перечень использованных литературных источников должен иметь название, которое записывается строчными буквами симметрично списку. Список помещается в конце записи, после последней страницы текста перед приложениями.

5.2.10 Общие правила ссылок на литературные источники, формулы, таблицы, рисунки, фотографии и приложения

Используя литературные источники, автор проекта обязан сослаться на них.

При ссылке на литературные источники после приведенных данных в тексте в квадратных скобках указывается номер источника, под которым он значится в списке литературы, например: [7]. Номера литературы в тексте должны соответствовать номерам источников в списке литературы. Если автор проекта ссылается в целом на методику расчета (проведение опытов и т.д.), то ссылка на этот источник делается один раз в начале изложения раздела (подраздела, пункта). Повторная ссылка на этот же источник делается лишь тогда, когда возникает необходимость ссылаться в этом же разделе (подразделе, пункте) на другой источник.

В тексте пояснительной записи дипломного проекта допускаются ссылки также на стандарты, технические условия и другие документы (литературные источники) в целом или на их разделы и приложения.

При ссылках на стандарты и технические условия указываются только их обозначения, а при ссылках на другие документы – их наименование. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только его номер. Необходимо помнить, что заимствование материалов из литературных источников без ссылки на них считается plagiatом, и автор может быть привлечен к ответственности по закону.

По мере повествования в тексте пояснительной записи должны быть ссылки на все таблицы текста. На таблицы давать ссылки по типу: «Таблица 1.3».

Ссылки на формулы в тексте дают в круглых скобках, например: «... в формуле (1.1)».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 3.2».

В тексте записи на все приложения должны быть даны ссылки, например, «Исходные данные приведены в приложении А».

5.3 Оформление графической части выпускной квалификационной работы

5.3.1 Общие требования к оформлению графической части

К графическим документам относятся чертежи, эскизы и схемы изделий, графики и таблицы.

Графический материал выполняется карандашом или тушью на чертежной бумаге формата А1. Допускается выполнение графического материала с применением компьютерной техники.

Оформление чертежей выполняется согласно ГОСТ 2.301...ГОСТ2.312.

При выполнении чертежей толщина сплошной основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм. Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.

ГОСТ 2.302 устанавливает следующие масштабы при выполнении графических изображений:

Масштаб уменьшения – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25.

Натуральная величина – 1:1.

Масштаб увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1.

Схемы выполняются без соблюдения масштаба. Составные части объекта на схемах допускается выполнять в виде условных изображений.

На всех листах графической части в правом нижнем углу располагают основные надписи по форме 1. В соответствии с ГОСТ 2.104 установлены единые формы основной надписи для конструкторских документов ЕСКД (приложения Д, Е):

- форма 1 (размеры 55x185 мм) – для чертежей и схем;

- форма 2 (размеры 40x185 мм) – для текстовых документов (заглавные листы конструкторского раздела пояснительной записки и спецификаций);

- форма 2а (размеры 15x185 мм) – упрощенная форма для последующих листов текстовых документов и спецификаций.

В графах основной надписи указывается:

В графе 1 (для формы 1) основной надписи на чертежах конструкторской части указывается наименование изделия (конструкции, узла или детали). Наименование изделия записывается в именительном падеже единственного числа. В наименовании, состоящем из нескольких слов, должен быть прямой порядок слов, например: «Вал распределительный». На сборочном чертеже коробки передач в графе 1 основной надписи должно быть записано: «Коробка передач». На графических документах, разработанных в дипломном проекте в виде отдельных листов, представляющих графики, диаграммы, таблицы, планы участков и т.п., в графе 1 основной надписи записывают наименование листа в порядке, принятом в технической литературе, например: «Экономические показатели», «Генеральный план» и др.

Для формы 2 – при оформлении заглавного листа конструкторского раздела в пояснительной записке в графе 1 указывается наименование конструкции, которую разрабатывает студент-дипломник, при оформлении заглавного листа спецификации в графе 1 указывается наименование изделия, для которого она составляется, т.е. указывается наименование соответствующего чертежа.

В графе 2 всех форм основной надписи записывается обозначение (шифр) документа (см. раздел 5.1), например: ВКР350306.03.05.00 СБ.

Графа 3 заполняется только на чертежах деталей, в ней указываются обозначение материала детали.

Графа 4 должна содержать литеру, которая показывает, к какой стадии относится данный документ. В дипломном проекте в эту графу нужно записывать букву У – учебный.

В графе 5 указывается масса изделия (заполняется только на чертежах отдельных деталей).

В графе 6 – масштаб. Заполняется в соответствии с ГОСТ 2.302.

В графе 7 – порядковый номер листа (считываются все графические листы проекта, включая технологические карты, графики, планы, схемы и пр.). На листе, где представлены чертежи отдельных деталей, номер листа проставляется только в одном формате, расположенным внизу справа.

В графе 8 – общее количество листов ВКР. Указывается только на первом листе работы.

В графе 9 – краткое наименование учебного заведения и кафедры, где выполняется дипломный проект (например: «Алтайский ГАУ, СХТИТ», что означает «Алтайский государственный аграрный университет, кафедра сельскохозяйственной техники и технологий»).

В графе 10 указывается характер работы, выполненной лицом, подписывающим документ: «Разраб» – разработал (студент); «Пров» – проверил (руководитель проекта); «Т.контр» – технический контролер (руководитель проекта или консультант, назначенный по указанию заведующего кафедрой, руководящий разработкой помещенного на листе материала); «Н.контр» – нормоконтролер (лицо, контролирующее соблюдение стандартных положений при оформлении документа, назначается заведующим кафедрой); «Утв» – утвердил (заведующий кафедрой).

Между строкой «Т.контр» и «Н.контр» должна быть свободная строка. Для формы 2 строка «Т.контр» отсутствует.

В графе 10 – фамилии лиц, подписывающие документ(разборчиво).

В графе 11 – подписи.

В графе 12 – дата подписания.

Остальные графы не заполняются.

5.3.2 Оформление сборочных чертежей

Сборочный чертеж является обязательным конструкторским документом для любой сборочной единицы. Он должен содержать изображение всех деталей изделия, давать полное представление о расположении и взаимной связи соединяемых составных частей изделия и обеспечивать возможность комплектования и необходимого контроля в процессе сборки (изготовления).

На сборочном чертеже должны быть выполнены:

1) изображение сборочной единицы, обеспечивающее ясное представление о составе, расположении и взаимной связи составных частей изделия, соединяемых по данному чертежу и обеспечивающих возможность сборки и контроля сборочной единицы;

2) размеры, предельные отклонения и другие требования, а также справочные размеры деталей, определяющие характер соединения;

3) указания о характере соединений, если точность последних обеспечивается не предельными отклонениями, а подбором, подгонкой и т.п.;

4) указания о способе получения неразъемных соединений (клепка, клейка, сварка и т.п.);

5) номера позиций составных частей;

6) виды, разрезы, сечения изделия;

7) при необходимости, изображение соседних деталей и техническая характеристика изделия.

На сборочных чертежах допускается не изображать отдельные мелкие элементы конструкции деталей (фаски, закругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, зазоры между валом и отверстием, крышки, щиты, кожухи, перегородки, видимые составные части или элементы, расположенные за сеткой, надписи на табличках, шкалах, изображая только контур таблички или шкалы и т.п.).

Допускается изображать упрощенно (контурными очертаниями, без выполнения мелких выступов впадин, фасок и т.п.):

1) стандартные крепежные детали, шпонки, непустотельные валы, шпинNELи, рукоятки и др.;

2) повторяющиеся одинаковые составные части, одна из которых показана подробно.

Порядок простановки позиций составных частей изделия на сборочном чертеже следующий:

1) номера позиций берутся из спецификации изделия;

2) от каждой составной части изделия проводится выносная линия (сплошная тонкая), которая начинается точкой на изображении составной части и заканчивается полкой (сплошной тонкой линией длиной 8...10 мм) для указания позиции;

3) выносные линии не должны пересекаться между собой, пересекать размерные линии и, по возможности, другие составные части;

4) полки номеров позиций располагают вне контура изображения, соблюдая графический порядок;

5) позиция составной части указывается один раз, при необходимости повторного указания позиции ее размещают на полке, выполненной двойной линией.

Размеры, наносимые на чертежи, подразделяются на две группы:

1. Справочные, которые указываются для удобства пользования чертежами, к ним относятся:

- монтажные размеры, указывающие взаимное расположение деталей в изделиях, например расстояния между осями валов, величины зазоров и т.п.;

- установочные и присоединительные размеры, показывающие положение сборочной единицы в изделии или на месте монтажа, например, присоединительные размеры валов, резьб, диаметры отверстий под болты и их межцентровые размеры, толщина основания корпусной детали, которая соединяется болтами с рамой или фундаментом;

2. Исполнительные размеры, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному чертежу, к ним относятся:

- габаритные размеры;

- размеры сопрягаемых элементов, которые обуславливают характер соединения (посадки);

- размеры элементов, которые выполняются в процессе или после сборки, например при механической обработке после сварки, клепки, запрессовки.

Предельные отклонения формы и расположения поверхностей назначают для поверхностей, подвергнутых механической обработке, и в тех случаях, когда они должны быть меньше допуска размера, т.е. при наличии особых требований к точности деталей.

Отдельные разновидности сборочных чертежей имеют особенности при их оформлении. Так, если сборочная единица состоит из 3...5 деталей, одна из которых имеет сложную конструкцию, а остальные простые и присоединены к первой детали пайкой, сваркой, запрессовкой или иным способом, на сборочном чертеже допускается приводить все необходимые данные для производства сложной детали и не выполнять для нее отдельный чертеж; на остальные детали чертежи выполняются.

На сборочную единицу, состоящую из детали с наплавкой или заливкой отдельных элементов (или всей поверхности) металлом, пластмассой, резиной или другими материалами, выполняется сборочный чертеж со всеми необходимыми данными для производства и контроля изделия. Отдельный чертеж на деталь не приводится. Материал детали и наплавляемый материал указываются в спецификации изделия.

В сварных и клепанных сборочных единицах с деталями, на которые допускается не выполнять чертежей (сортовой материал того или иного профиля), составные части могут учитываться одним из двух способов:

- 1) как детали с присвоением им обозначений и наименований;
- 2) как материал с указанием его количества в единицах длины или массы.

В обоих случаях на сборочном чертеже необходимы дополнительные данные, связанные с размерами, шероховатостью и т.п.

Изделие, являющееся неразъемным соединением двух и более деталей, считается сборочной единицей и требует выполнения спецификации и сборочного чертежа.

В выпускных квалификационных работах часто встречаются сварные конструкции (рамы, кронштейны, фермы и т.п.), имеющие широкое применение в сельскохозяйственной технике. Отметим основные положения, связанные с изображением и обозначением сварных швов.

Видимый шов, независимо от того, как он получен, изображают сплошной основной линией, невидимый – штриховой линией.

Изображение шва совпадает с изображением контуров свариваемых деталей, поэтому проводить дополнительные линии для изображения шва не надо. Не изображают шов и в том случае, если он попадает в поперечный разрез или сечение. Исключение составляют точечные и роликовые швы, которые выполняются при соединении деталей внахлестку; эти швы изображают штрихпунктирной линией, проходящей по центрам точек или середине роликового шва. Отдельная точка показывается знаком «+», толщина обводки которого равна толщине контурных линий чертежа, а размеры – 5...10 мм на сторону.

Все швы на чертеже снабжаются односторонней стрелкой, переходящей в линию-выноску, которая заканчивается полкой для обозначения шва. В тех случаях, когда стрелка линии-выноски указывает на лицевую сторону шва, обозначение наносят над полкой, когда стрелка указывает обратную сторону – обозначение наносят под полкой.

В обозначения сварного шва входят:

- ГОСТ вида сварки;
- буквенно-цифровое обозначение шва;
- способ получения шва;
- размеры шва;
- вспомогательные условные графические знаки.

Существует ряд ГОСТов на виды сварки:

- ГОСТ 5264 «Ручная электродуговая сварка»;
- ГОСТ 115830 «Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом»;
- ГОСТ 14806 «Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов»;
- ГОСТ 15164 «Электрошлаковая сварка» и т.п.

В обозначении стандартных швов способ их получения можно не указывать.

В зависимости от взаимного расположения свариваемых деталей швы подразделяются на четыре вида:

- стыковые (C);
- угловые (U);
- тавровые (T);
- внахлестку (H).

В размеры шва входят:

- катет шва (для швов – U, T, H);
- диаметр точки (при точечной сварке) и шаг точечного шва;
- длина провариваемого участка (для прерывистых швов) и шаг шва, равный сумме длины провариваемого участка и длины промежутка.

Вспомогательные условные графические знаки показывают:

O – шов выполнен по замкнутому контуру;

∟ – шов монтажный;

△ – катет шва в мм;

/ – знак прерывистого шва или параллельных прерывистых швов с цепным расположением провариваемых участков;

Z – параллельные прерывистые швы с шахматным расположением провариваемых участков;

○ = усиление шва необходимо снять;

▽ – наплыты и неровности обработать до плавного перехода к основному металлу;

—— – шов по незамкнутому контуру.

В конце обозначения проставляют (при необходимости) шероховатость поверхности шва.

Условное обозначение шва, изображенное на рисунке 5.1, расшифровывается следующим образом:

| – шов выполняется при монтаже изделия;

ГОСТ 5264-80 – шов для сварки деталей из углеродистой стали ручной дуговой сваркой;

C18 – стыковой двухсторонний шов со скосом двух кромок;

шероховатость поверхности шва: с лицевой стороны – Rz 80, с обратной – Rz 20.




Рисунок 5.1 – Условное обозначение стыкового сварного шва

На рисунке 5.2 представлен сварной шов, характеризуемый следующими данными:

О – шов выполнен по замкнутому контуру;

ГОСТ 14806-80 – шов для сварки алюминия;

Т5 – тавровый двусторонний шахматный шов без скоса кромок;

Рн-3 – ручная сварка неплавящимся электродом в защитных газах (допускается не указывать);

6 Δ – катет шва 6 мм;

50 – длина провариваемого участка 50 мм;

Z – шов прерывистый;

100 – шаг 100 мм.




Рисунок 5.2 – Условное обозначение таврового сварного шва

Если на чертеже изображены несколько одинаковых швов, то условное обозначение приводят для одного из них, а от остальных (рисунок 5.3) проводят только линии-выноски с полками (или без полок). Всем одинаковым швам присваивается один порядковый номер, который наносится:

а) на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным условным обозначением шва (перед этим номером допускается указывать количество одинаковых швов);

б) на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны.




Рисунок 5.3 – Условное обозначение одинаковых швов

5.3.3 Оформление рабочих чертежей

В выпускной квалификационной работе рабочие чертежи деталей выполняются по заданию руководителя проекта.

При выполнении чертежей следует помнить, что главное изображение должно давать наиболее полное представление о форме и размерах изделия.

Главное изображение располагают на фронтальной плоскости; а детали (на чертежах деталей) – в положении, обеспечивающем удобное пользование чертежом в процессе изготовления деталей.

Тела вращения (валы, шкивы, шестерни, винты и т.п.) располагают на чертежах так, чтобы ось вращения была параллельна основной надписи чертежа.

Количество изображений должно быть минимальным, но вместе с тем достаточным для обеспечения полной ясности при чтении чертежа.

На рабочих чертежах широко применяются разные условные обозначения (знаки, линии, буквенно-цифровые и т.п.), стандартные и нестандартные. В последнем случае даются необходимые пояснения на поле чертежа. Размеры знаков, если они не установлены стандартами, выбираются исходя из требований чертежа.

Рабочий чертеж детали является документом детали и, следовательно, данные для ее производства и контроля.

Чертеж детали должен содержать:

- 1) минимум изображений детали, разрезов сечений, местных видов, обеспечивающих полное и однозначное понимание конструкции детали и ее изготовления;
- 2) размеры с предельными отклонениями и допуски формы и расположения поверхностей детали;
- 3) обозначения шероховатости поверхностей детали;
- 4) указания о материале, из которого выполняется деталь. Марка и стандарт материала записываются в основной надписи чертежа;
- 5) технические требования к материалу, размерам и форме детали и другие данные, которым она должна соответствовать перед сборкой.

Технические требования на чертежах по возможности группируют и располагают их в следующей последовательности:

- требования, предъявляемые к материалу заготовки, термообработке и свойствам материала готовой детали, сборке и т.п.;
- требования к качеству поверхности, указания по их обработке, покрытию;
- размеры, предельные отклонения размеров, допуски формы и взаимного расположения поверхностей;
- требования, предъявляемые к настройке, регулировке изделия (бесшумность, виброустойчивость и т.д.);
- условия и методы испытаний, указания о маркировке и клеймении;
- особые условия эксплуатации.

Технические требования имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами и размещаются над основной надписью чертежа. Каждое требование начинается с новой строки. Заголовок «Технические требования» не пишется.

5.3.4 Обозначения посадок и предельных отклонений размеров

По ГОСТ 25346-82 на чертежах общего вида и сборочных посадки указываются в виде дроби:

$$\text{Ø } 40 \frac{H7}{e8} \quad \text{или Ø } 40 \text{ H7/e8 либо в строку Ø } 40 \text{ H7-e8.}$$

В технических условиях и на деталировочных чертежах размеры деталей и посадки указываются в виде номинального размера и величин отклонений: вал $\text{Ø } 40_{-0,050}^{+0,050}$; отверстие $\text{Ø } 40_{-0,084}^{+0,025}$; посадка $\text{Ø } 40_{-0,084}^{+0,025}$

$\frac{-0,050}{-0,084}$.

Для линейных размеров неуказанные предельные отклонения на чертежах назначаются по квалитетам:

Для размеров:

менее 1 мм – IT11; IT12; IT13;
свыше 1 до 10000 мм – IT12; IT13; IT14; IT15; IT16; IT17; IT18.

Например: неуказанные предельные отклонения размеров выполнить:

- валов h14;
- отверстий H14;
- остальных \pm IT14/2.

5.3.5 Обозначение шероховатости поверхностей

Шероховатость поверхности – это совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная с помощью базовой длины.

ГОСТ 2789-73 устанавливает шесть основных параметров шероховатости, регламентирующих неровности на базовой длине по высоте, шагу и относительной опорной длине профиля. Из них параметр R_a является предпочтительным. Числовые значения параметров шероховатости стандартизованы и выбираются в зависимости от эксплуатационных свойств поверхности детали и определяются методами обработки.

При необходимости дополнительно к параметрам шероховатости поверхности устанавливаются требования к направлению неровностей поверхности, к способу или последовательности способов получения (обработки) поверхности.

Обозначения шероховатости проставляются на всех поверхностях изделия, выполняемых по чертежу,

независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции.

Для обозначения шероховатости применяется условный знак (рисунок 5.4) с указанием параметров и способа обработки.

При применении знака без указания параметра и способа обработки его изображают без полки 1.



Рисунок 5.4 – Условный знак обозначения шероховатости поверхности

Знаки обозначения шероховатости должны остирем касаться обрабатываемой поверхности и быть направлены к ней со стороны обработки. Знак обозначения шероховатости имеет следующие размеры (рисунок 5.5).

Условное обозначение направления неровностей приводят на чертеже при необходимости. Направление неровностей поверхности обозначается под знаком шероховатости на позиции 4 (рисунок 5.4) условным обозначением, приведенным в таблице 5.1.








Рисунок 5.5 – Размеры условного знака


Таблица 5.1 – Направление шероховатостей поверхности

Типы направлений неровностей	Обозначение на чертеже	Схематическое изображение	Пояснение
Параллельное			Параллельно линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой устанавливаются требования
Перпендикулярное			Перпендикулярно линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой устанавливаются требования
Перекрещивающееся			Перекрещивание в двух направлениях наклонно к линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой устанавливаются требования
Произвольное			Различные направления по отношению к линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой устанавливаются требования
Кругообразное			Приблизительно кругообразно по отношению к центру поверхности, к шероховатости которой устанавливаются требования
Радиальное			Приблизительно радиально по отношению к центру поверхности, к шероховатости которой устанавливаются требования

Обозначение шероховатости:



Указание необходимого вида обработки:



Допускается при недостатке места располагать обозначение шероховатости на размерных линиях или на их продолжениях, на рамке допуска формы, а также разрывать выносную линию (рисунок 5.6).




Рисунок 5.6 – Обозначение шероховатости при недостатке места на чертеже

Пример обозначение шероховатости на чертеже приведен на рисунке 5.7.

Параметры шероховатости различных поверхностей приведены в таблицах 5.2...5.6.




Рисунок 5.7 – Пример обозначения шероховатости на чертеже

Таблица 5.2 – Поверхности мест посадки шарико- и роликоподшипников

Посадочные места	Класс точности подшипников по ГОСТ 520-89	Параметр шероховатости поверх- ности Ra, мкм, при номинальном диаметре, мм	
		до 80	св. 80 до 500
Валов	0 и 6	1,25	2,5
	5 и 4	0,63	1,25
	2	0,32	0,63
Отверстий корпусов	0 и 6	1,25	2,5
	5, 4, 2	0,63	1,25
Торцов заплечиков валов и корпусов	0 и 6	2,5	2,5
	5, 4, 2	1,25	2,5

Таблица 5.3 – Рабочие поверхности зубчатых колес

Степень точности колес	Параметры шероховатости Ra, мкм, зубчатых колес		
	цилиндрических	конических	червячных
3	-	-	0,63
4	0,63	-	0,63
5	0,63	0,63	1,25
6	1,25	1,25	1,25
7	1,25	1,25	1,25
8	2,5	2,5	2,5
9	2,5	Rz 20	-

Таблица 5.4 – Поверхности деталей и их параметры шероховатостей

Параметры шероховатости, мкм	Типовые поверхности и детали
Rz 320 и Rz 160	Нерабочие контуры деталей. Поверхности деталей, уста- навливаемые на бетонных, кирпичных и деревянных осно- ваниях.
Rz 80	Отверстия на проход крепежных деталей. Выточки, про- точки. Отверстия масляных каналов на силовых валах. Кромки деталей под сварные швы. Опорные поверхности пружин сжатия. Подошвы станин, корпусов, лап.
Rz 40	Внутренний диаметр шлицевых соединений (нешлифован- ных). Свободные несопрягаемые торцовые поверхности валов, муфт, втулок.
Rz 20	Торцовые поверхности под подшипники качения. Поверх- ности втулок, колец, ступиц, прилегающие к другим по-

	верхностям, но не являющиеся посадочными. Нерабочие торцы валов, втулок, планок.
Ra 2,5	Шаровые поверхности ниппельных соединений. Канавки под уплотнительные резиновые кольца для подвижных и неподвижных торцовых соединений. Радиусы скруглений на силовых валах. Поверхности осей для эксцентриков. Опорные плоскости реек.
Ra 1,25	Поверхности разъема герметичных соединений без прокладок или сошлифованными металлическими прокладками. Наружные диаметры шлицевого соединения. Отверстия пригоняемых и регулируемых соединений (вкладыши подшипников и др.) с допуском зазора-натяга 25...40 мкм. Цилиндры, работающие с резиновыми манжетами. Отверстия подшипников скольжения. Трущиеся поверхности малонагруженных деталей.
Ra 0,63	Притираемые поверхности в герметичных соединениях. Поверхности зеркала цилиндров, работающих с резиновыми манжетами. Торцевые поверхности поршневых колец при диаметре менее 240 мм. Валы в пригоняемых и регулируемых соединениях с допуском зазора-натяга 7...25 мкм. Трущиеся поверхности нагруженных деталей. Посадочные поверхности 7-го квалитета с длительным сохранением заданной посадки: оси эксцентриков, точные червяки, зубчатые колеса. Сопряженные поверхности бронзовых зубчатых колес. Рабочие шейки распределительных валов. Штоки и шейки валов в уплотнениях.
Ra 0,32	Шейки валов: 5-го квалитета диаметром св. 1 до 30 мм; 6-го квалитета диаметром св. 1 до 10 мм. Валы в пригоняемых и регулируемых соединениях (шейки шпинделей, золотники) с допуском зазора-натяга 16...25 мкм. Отверстия пригоняемых и регулируемых соединений (вкладыши подшипников) с допуском зазора-натяга 4...7 мкм. Трущиеся элементы сильно нагруженных деталей. Цилиндры, работающие с поршневыми кольцами.
Ra 0,160	Поверхности, работающие на трение, от износа которых зависит точность работы механизмов.
Ra 0,080	Шейки валов в пригоняемых и регулируемых соединениях с допуском зазора-натяга 2,5...6,5 мкм. Поверхности отверстий пригоняемых и регулируемых соединений с допуском зазора-натяга до 2,5 мкм. Рабочие шейки валов прецизионных быстроходных станков и механизмов.
Ra 0,040	Зеркальные валики координатно-расточных станков и пр.

Таблица 5.5 – Параметры шероховатости рабочей поверхности резьбы, мкм

Резьба	Рабочая поверхность	Параметры шероховатости
Метрическая, дюймовая, коническая	Наружная Внутренняя	Rz 20

Таблица 5.6 – Открытые поверхности

Поверхности деталей	Параметры шероховатости, мкм
Выступающие части быстровращающихся деталей: концы и фланцы шпинделей, валов.	Ra 1,25
Рукоятки, ободья маховиков, штурвалы, ручки, стержни, кнопки.	Ra 0,32 (полировать)

Поверхности механически обработанных корпусных деталей с наибольшим размером, мм: - до 100 - св. 100 до 400 - св. 400 до 1200	Ra 2,5 Rz 20 Rz 40
Головки винтов, торцы валов, фаски, канавки, закругления	Rz 40...Ra 2,5
Поверхности фланцев и крышек негерметичных соединений. Разъем подшипников скольжения	Rz 40

5.3.6 Условное обозначение основных типовых соединений

1) Резьбовое соединение

Для метрических резьб установлены следующие ряды основных отклонений (ГОСТ 16093-2004), обозначаемые буквами латинского алфавита:

- для резьбы болтов – h, g, e, d;

- для резьбы гаек – H, G.

В резьбовых соединениях вместо квалитетов приняты степени точности, обозначаемые цифрами со 2 по 10 в порядке убывания точности. В качестве основного принят ряд допусков 6-й степени точности (получают при фрезеровании, накатыванием роликом, нарезанием резцом, гребенкой плашкой, метчиком). Порядок резьбовых деталей обозначают дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска гайки, а в знаменателе - обозначение поля допуска болта.

Длины свинчивания подразделяются на три группы:

- S – малые;
- N – нормальные;
- L – большие.

Например: M12x1,5 7g 6g - 18 - R – наружная резьба (болт) номинального диаметра 12 мм с мелким шагом 1,5 мм, седьмой степени точности по среднему диаметру и шестой – по наружному диаметру с основным отклонением g, с длиной свинчивания группы L равной 18 мм с обязательным радиусным исполнением впадин;

M12 - 6H/6g – резьбовое соединение метрической резьбы с номинальным диаметром 12 мм, крупным шагом, полем допуска гайки 6H и полем допуска болта 6g.

2) Шлицевое соединение

Наиболее распространенные шлицевые соединения с прямобочным профилем и четным числом зубьев нормированы ГОСТ 1139-80. Размеры шлицевых деталей определяются в зависимости от серий: легкой, средней и тяжелой, применяемой по условиям работы соединения и характеру передаваемых нагрузок. В зависимости от технологических и эксплуатационных требований центрирование вала и втулки достигается одним из трех методов:

- по наружному диаметру;
- внутреннему диаметру;
- боковым сторонам.

Точность исполнения элементов шлицевого соединения задается основным отклонением и квалитетом.

Например: d - 8x32 $\frac{H7}{f7}$ x36 $\frac{H12}{f11}$ x6 $\frac{D9}{h9}$,

где d – центрирующий диаметр;

8 – число зубьев, z = 8;

32 – внутренний диаметр, d = 32 мм;

$\frac{H7}{f7}$ – поля допусков втулки и вала по d;

36 – наружный диаметр, D = 36 мм;

$\frac{H12}{f11}$ – поля допусков вала и втулки по D;

6 – ширина зуба, b = 6 мм;

$\frac{D9}{h9}$ – поля допусков втулки и вала по b.

3) Шпоночное соединение

Основное назначение шпоночных соединений – передача крутящего момента. Из всего разнообразия конструкций шпоночных соединений наиболее распространены призматические и сегментные шпонки. Размеры шпонок, сечений пазов и их предельные отклонения нормируются с учетом вида соединения (свободное, нормальное, плотное): для соединений с призматическими высокими шпонками ГОСТ 10748-79, для соединений с сегментными шпонками ГОСТ 24071-97.

Пример условного обозначения призматической шпонки исполнения 1 с размерами: ширина $b = 18$ мм; высота $h = 16$ мм и длина $l = 100$ мм:

Шпонка 18x16x100 ГОСТ 10748-79.

4) Подшипники качения

Подшипники качения являются стандартными изделиями, которые изготавливают на специализированных подшипниковых заводах. Допуски на изготовление посадочных поверхностей подшипника не совпадают с допусками по квалитетам, установленным для гладких цилиндрических поверхностей. Для подшипников качения по ГОСТ 520-2002 предусмотрено пять классов точности: 0, 6, 5, 4, 2 в порядке возрастания точности. Основное отклонение обозначается буквой L – для внутреннего кольца и l – для наружного.

Поле допуска подшипника обозначается следующим образом: $\varnothing 90 \frac{N7}{e6}$ – посадка наружного кольца подшипника качения шестого класса точности в корпусе.

Рекомендуемые посадки подшипников качения наружного кольца с корпусом и внутреннего кольца с валом регламентированы ГОСТ 3325-85 и выбираются в зависимости от режима работы, вида нагружения и класса точности подшипника.

5) Зубчатые передачи

Допуски на эвольвентные зубчатые колеса и зубчатые передачи установлены по ГОСТ 1643-81. Стандартом регламентировано 12 степеней точности с 1 по 12 в порядке убывания. Для каждой степени точности зубчатых колес и передач в соответствие с эксплуатационными требованиями установлены нормы: кинематической точности; плавность работы; контакта зубьев. На нормальную работу зубчатой передачи в значительной степени влияет гарантированный боковой зазор – j_n . Стандартом установлено шесть видов сопряжений в передачи А, В, С, D, E, H; и восемь видов допусков $T_{in} - x, y, a, b, c, d, h$ на гарантированный боковой зазор. Например:

7 - D ГОСТ 1643-81,

Что означает: 7-ю степень кинематической точности, 7-ю степень контакта зубьев, вид сопряжения D и допуск на боковой зазор d.

5.3.7 Обозначение материалов изделий

Обозначение материала в конструкторской документации должно соответствовать его обозначению, приведенному в стандарте на этот материал, с той полнотой, которая необходима в каждом конкретном случае. В обозначении материала указывают следующие сведения (полностью или частично): название профиля, размеры, точность, качество поверхности, назначение, состояние (термообработка, наклеп), марка материала, номер стандарта и т.д.

Условные обозначения профилей из стали различных марок приведены в соответствующих стандартах. В числителе обозначения указывают размеры профиля, в знаменателе – полное обозначение материала.

Примеры условного обозначения проката:

Прокат горячекатаный круглый диаметром 30 мм обычной точности прокатки (В), II класса кривизны по ГОСТ 2590-88, из стали марки Ст5пс, категории 1, группы II:

Круг 30-В-II ГОСТ 2590-88
Ст5пс1-II ГОСТ 535-88

Уголок горячекатаный равнополочный размером 50х3 мм, высокой точности прокатки (А) по ГОСТ 8509-93, из стали марки Ст3сп, категории 2:

50x3-А ГОСТ 8509-93
Уголок Ст3сп 2 155-88

5.3.8 Оформление других видов чертежей, схем, диаграмм

Этот графический материал может быть оформлен в виде графиков, диаграмм, рисунков и схем.

При оформлении графиков, диаграмм и таблиц необходимо придерживаться требований ГОСТ 2.319-81. Диаграммы можно выполнять цветной тушью или карандашами.

Если на листе располагаются несколько графиков и диаграмм, они друг от друга отделяются и должны иметь подрисуточную надпись и порядковый номер.

Наименование диаграмм, схем, рисунков и таблиц выполняется шрифтом высотой не менее 14 мм.

Схемы. Среди конструкторских документов широкое применение имеют схемы – графические документы, схематически представляющие структуру изделия, взаимосвязь его составных частей и принцип работы. Схемы служат для разработки других конструкторских документов и используются при сборке, регулировке, эксплуатации и ремонте изделия.

В зависимости от вида элементов изделия и связей между ними схемы подразделяются на виды: электрические (Э); гидравлические (Г); пневматические (П); кинематические (К); оптические (Л); вакуумные (В); газовые (Х); схемы автоматизации (А); комбинированные (С).

В зависимости от назначения схемы делятся на типы: структурные (1); функциональные (2); принципиальные (3); соединений (4); подключений (5); общие (6); расположения (7); прочие (8); объединенные (0).

Виды и типы схем, и общие правила их выполнения указаны в ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.703, ГОСТ 2.704, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.711, ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.747.

Выполняются схемы карандашом. Допускается выполнять их черной тушью. В шифр, который записывается в штампе формы 1, указывается буквенно-цифровое обозначение схемы, определяющее вид и тип схемы, например для кинематической функциональной схемы: ВКР350306.03.00.00.К2. Схемы выполняют без учета действительного пространственного расположения элементов изделия и без масштаба.

Расположение на схеме графических обозначений элементов и соединяющих их линий связи должно обеспечивать наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей. Для этого при построении изображения схемы необходимо соблюдать условия:

а) элементы, совместно выполняющие определенные функции, должны быть сгруппированы и расположены соответственно развитию процесса слева направо;

б) расположение элементов внутри функциональных групп должно обеспечивать наиболее простую конфигурацию цепей с минимальным количеством изломов и пересечений линий связи;

в) дополнительные и вспомогательные цепи (элементы и связи между ними) должны быть изображены вне зоны, занятой основными цепями.

При выполнении схемы на нескольких листах или в виде совокупности схем одного типа определенного вида, оформленных самостоятельными документами, рекомендуется:

а) для функциональных и принципиальных схем – изображать на каждом листе или в каждом документе (схеме) определенную функциональную цепь;

б) для схем соединений – показывать на каждом листе или на каждом документе (схеме) часть изделия, расположенную в определенном месте конструкции изделия и в определенной функциональной цепи.

Все элементы и устройства на схемах изображаются в виде:

- условных графических обозначений и знаков, предусмотренных ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.747;

- прямоугольников;

- упрощенных внешних очертаний.

При необходимости можно применять и нестандартные условные графические обозначения с приведением на схеме соответствующих пояснений.

При наличии вариантов выполнения стандартизованных условных графических обозначений следует применять тот или иной вариант в зависимости от передаваемой информации, исходя из вида и типа схемы. На всех схемах одного типа определенного вида должен применяться один выбранный вариант обозначения.

Графические обозначения выполняются линиями толщиной, равной толщине линий связи на этой схеме. Обводка знаков и линий связи между ними – сплошная линия толщиной 0,3...0,5 мм.

Размеры изображений условных графических обозначений элементов должны соответствовать размерам, установленным в стандартах на эти условные обозначения. Если размеры в указанных стандартах не установлены, то условные графические обозначения элементов изображаются в соответствии с размерами изображений их в стандартах.

Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия.

Элементы в таблицы записываются группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений по возрастанию порядковых номеров в пределах каждой группы, при цифровых обозначениях – в порядке их возрастания. Для удобства внесения изменений рекомендуется между отдельными группами элементов (а при большой группе и между элементами) оставлять незаполненные строки.

В том случае, когда на листе чертежа схемы нет свободного места, перечень элементов выполняется в виде самостоятельного документа на листах формата А4, форма таблицы та же, но на первом листе ставится штамп по форме 2, а на последующих штамп по форме 2а. Этот документ помещается в конце пояснительной записки и оформляется как приложение.

Диаграммы. Основные положения, касающиеся построения и использования диаграммы, подробно

изложены в ГОСТ 2.319 (СТ СЭВ 2824). Диаграммы строят в прямоугольной системе координат. Величину независимой переменной, как правило, указывают на горизонтальной оси; положительные значения величин откладывают на осях вправо и вверх от начала отсчета.

Диаграмма информационного значения имеет оси без шкал; дается только указание, на какой оси откладывается какая величина, и направление (стрелкой) возрастания величин. Такая диаграмма выполняется в одном линейном масштабе во всех направлениях координат.

Как правило, оси координат несут на себе шкалы откладываемых величин. Масштаб может быть разным для каждого направления координат. Шкалы располагаются непосредственно на осях или изображаются параллельно осям.

На поле диаграмм обычно выполняется координатная сетка, что облегчает чтение диаграммы.

Линии координатной сетки и делительные штрихи шкал выполняют сплошной тонкой линией толщиной в два раза меньше, чем толщина осей координат, ограничивающих поле диаграммы, или толщина шкалы.

Изображение на диаграмме одной функциональной зависимости показывают сплошной линией такой же толщиной, что и оси координат (или тоньше, если требуется большая точность). При изображении нескольких зависимостей допускается выполнять их линиями различных типов.

Текстовая часть диаграммы, поясняющая характер величин, откладываемых на осях, характер отдельных точек функциональной зависимости и т.п., обычно располагается параллельно осям. Наименования величин и числа у шкал, как правило, размещаются горизонтально вне поля диаграммы.

5.3.9 Оформление спецификаций

Спецификация является основным конструкторским документом для любой сборочной единицы, выполняется на листах формата А4 по стандартной форме в соответствии с ГОСТ 2.108.

Спецификация определяет состав изделия (комплекса, сборочной единицы, комплекта) и разработанной на него рабочей конструкторской документации.

Спецификация оформляется в виде таблицы по форме, приведенной в приложении К.

На заглавном листе спецификации ставится штамп по форме 2, на последующих листах штамп по форме 2а (см. приложение Д). Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при условии их размещения на листе формата А1. Кроме того, для изделий вспомогательного, а также для изделий единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого формата (ГОСТ 2.301).

При совмещении спецификации со сборочным чертежом она располагается непосредственно над основной надписью (штампом) и заполняется по общим правилам. Основная надпись (штамп) совмещенного документа выполняется по форме 2.

Спецификация содержит следующие графы.

Графа «Наименование» включает заголовки и содержание разделов спецификации. В общем случае в спецификацию входят следующие разделы:

- документация;
- сборочные единицы;
- детали;
- стандартные изделия;
- прочие изделия;
- материалы;
- комплекты.

Наименование каждого раздела в указанной последовательности

записывается в графе в виде заголовка строчными буквами, кроме первой прописной, и подчеркивается сплошной тонкой линией в пределах данной строки. Эта линия не должна совпадать с линией строки и быть ниже ее. Часть разделов может быть опущена за ненадобностью. Выше и ниже каждого заголовка должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

В разделе «Документация» перечисляют все рабочие конструкторские документы, разрабатываемые на данное изделие, кроме спецификации и чертежей деталей. В дипломном проекте к этому разделу относится:

1. Расчетно-пояснительная записка;
2. Чертеж общего вида (или сборочный).

В графах спецификации этого раздела приводятся следующие сведения:

- в графе «Формат» – обозначается основной формат (заполняется только для чертежа);
- графы «Зона» и «Поз.» не заполняются;
- графа «Обозначение» – шифр документа, например, шифр пояснительной записи выпускной квалификационной работы: ВКР350306.03.00.00.ПЗ;
- графа «Кол.» – не заполняется.

В разделе «Сборочные единицы» записываются сведения о сборочных единицах, непосредственно входящих в данное изделие. Запись сборочных единиц производится в алфавитном порядке. В графах спе-

цификации для этого раздела приводятся следующие сведения:

- графа «Формат» – обозначение формата спецификации (A4), выполненной на отдельных листах, и основных форматов сборочных чертежей, с которыми совмещена спецификация, знак «*» – когда спецификация совмещена со сборочным чертежом;
- графа «Зона» – обозначение зоны, в которой находится номер позиция сборочной единицы, знак «*» – когда повторяющиеся номера позиций находятся в разных зонах;
- графа «Поз.» – порядковый номер сборочной единицы. Порядковые номера не должны иметь пробелы;
- графа «Обозначение» – шифр сборочной единицы, например: ВКР350306.03.00.00.П3;
- графа «Наименование» – наименование сборочной единицы, если оно состоит из двух слов, сначала пишут имя существительное, затем – прилагательное, например: *Станина опорная*;
- графа «Кол.» – количество каждой сборочной единицы;
- графа «Примечание» – дополнительные сведения (частота вращения, мощность и т.д.).

В раздел «**Детали**» спецификации записывают сведения о деталях, непосредственно входящих в данное специфицируемое изделие (в порядке возрастания обозначения деталей).

В графе «Формат» записывается:

- 1) обозначение основных форматов чертежей детали;
- 2) знак «*» – когда чертеж детали выполнен на дополнительных форматах или на нескольких листах разных форматов;
- 3) буквы «БЧ» – для деталей, на которые не выполнены чертежи.

Графы «Зона» и «Поз.» аналогично разделу «Сборочные единицы».

Графа «Обозначение»:

- 1) обозначение чертежа записываемой детали;
- 2) обозначение самой детали, если на нее не выпущен чертеж.

В графе «Наименование» записывается:

- 1) наименование детали в соответствии с основной надписью её чертежа;
- 2) для деталей, на которые не выпущены чертежи, – наименование, материал и необходимые для изготовления размеры с предельными отклонениями в миллиметрах без указания единиц измерения. Каждое из этих сведений приводится в отдельных строках. Следует иметь в виду, что, если обозначение материала представлено в виде дроби, то наименование материала, числитель и линия дроби приводятся в одной строке, а знаменатель – в следующей. Записывать наименование материала между строк и совмещать линию дроби с линией строки в соответствии с ГОСТ 2.105 не допускается.

Если деталь, на которую не выпущен чертеж, изготавливается по сборочному чертежу, то в этой графе приводится только ее наименование и материал.

Графа «Кол.» – аналогично разделу «Сборочные единицы».

Графа «Примечание»:

- 1) дополнительные сведения о детали (упрочнение поверхности, чистота поверхности и т.п.);
- 2) для чертежей деталей, выполненных:
 - а) на дополнительных форматах – знак «*» и обозначение дополнительного формата;
 - б) на нескольких листах разных форматов – знак «*» и обозначения форматов в порядке возрастания их размеров;
- 3) для деталей без чертежа – масса с указанием единиц измерения.

В разделе «**Стандартные изделия**» записываются сведения об изделиях, непосредственно входящих в изделие и примененных по стандартам: государственным, отраслевым и предприятиям.

Запись сведений в пределах каждой категории стандартов производится по группам изделий, объединенных по их функциональному назначению, в пределах каждой группы – в алфавитном порядке наименования изделий, в пределах каждого наименования – в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта – в порядке возрастания основных параметров изделий или их условных обозначений.

В графах спецификации для этого раздела записи:

- графа «Формат» – не заполняется;
- графы «Зона» и «Поз.» – аналогично разделу «Сборочные единицы»;
- графа «Обозначение» – не заполняется;
- графа «Наименование» – наименования и условные обозначения изделий в соответствии со стандартами на эти изделия.

При оформлении ряда изделий, примененных по одному и тому же стандарту, допускается их наименование и обозначение стандарта записать один раз в виде заголовка, под которым приводятся только условные обозначения изделий. Заголовок записывается строчными буквами (кроме первой прописной), не подчеркивается, и свободные строки выше и ниже его не оставляются. Если при этом условные обозначения изделий состоят только из одного числа или буквы, то для каждого изделия записывается и его наименование.

В разделе «**Прочие изделия**» перечисляют все нестандартные составные части изделия, получаемые предприятием-изготовителем со стороны. Прочие изделия должны иметь ссылки на каталоги, прейскуранты

или другие документы.

Запись сведений о таких изделиях производится по однородным группам, в пределах каждой группы – в алфавитном порядке наименований изделий, в пределах каждого наименования – в порядке возрастания основных параметров или условных обозначений изделий.

В графах спецификации этого раздела записывается:

- графа «Формат» – не заполняется;
- графы «Зона» и «Поз.» – аналогично разделу «Сборочные единицы»;
- графа «Обозначение» – не заполняется;
- графа «Наименование» – наименование и условное обозначение изделия;
- графа «Кол.» – аналогично разделу «Сборочные единицы»;
- графа «Примечание» – дополнительные сведения.

В разделе «**Материалы**» записываются сведения о материалах, самостоятельно входящих в состав специфицируемого изделия, в следующем порядке:

- металлы черные;
- металлы магнитоэлектрические и ферромагнитные;
- металлы цветные, благородные и редкие;
- кабели, провода, шнуры, пластмассы;
- бумажные и текстильные материалы;
- лесоматериалы;
- резиновые и каучуковые;
- стеклянные, минеральные и керамические;
- лаки, краски и прочие.

В спецификации наименование материала записывается в графе «Наименование».

В графе «Кол.» – количество материала на одно изделие с указанием единицы измерения. Допускается единицу измерения записывать в графе «Примечание».

Нумерация позиций в графе «Поз.» – сквозная, арабскими цифрами в порядке возрастания. Эта нумерация впоследствии используется на сборочных чертежах и в других документах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Альтшуллер, Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер.– Новосибирск: Наука, 1991.– 225 с.– Текст: непосредственный.
2. Алексанов, Д.С. Экономическая оценка инвестиций / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев. – М.: Колос-Пресс, 2002.–382 с.– Текст: непосредственный.
3. Анульев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: [в трех томах]/ Под ред. И.Н. Жестковой. –[8-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Машиностроение, 2001.– Текст: непосредственный.
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. для вузов. / Под общ.ред. С.В. Белова. –[3-е изд., испр. и доп.]. – М.: Высшая школа, 2001. – 485 с.– Текст: непосредственный.
5. Безопасность жизнедеятельности на производстве: Учеб.пособие для вузов. / Б.И. Зотов, В.И. Курдюмов. – [2-е изд., перераб. и доп.].– М.: Колос, 2004. – 432 с.– Текст: непосредственный.
6. Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве / В.С. Шкрабак, А.В. Луковников, А.К. Тургиец. – М.: КолосС, 2004. – 512 с.– Текст: непосредственный.
7. Бизнес-планирование в дипломном проекте по механизации производства и переработке продукции животноводства / А.Д. Ананьев, Г.П. Юхин, Г.Ф. Нешитая. – Уфа: Изд-во БГАУ, 2002. – 105 с. – Текст: непосредственный.
8. Быков, В.П. Методика проектирования объектов новой техники: Учеб.пособие. / В.П. Быков.– М.: Высшая школа, 1990. – 168 с.– Текст: непосредственный.
9. Быков, В.П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. / В.П. Быков.– Л.: Машиностроение, 1989. – 255 с.– Текст: непосредственный.
10. Водянников, В.Т. Экономическая оценка инвестиций в агропромышленном комплексе: Учебно-методическое пособие / В.Т. Водянников, Д.Ю. Судник. – М.: ИОРКНИГА, 2004. – 200 с.– Текст: непосредственный.
11. Водянников, В.Т. Экономическая оценка энергетики АМС. Учеб.пособие. –М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. – 304 с. – Текст: непосредственный.
12. ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления: межгосударственный стандарт: издание официальное: дата введения 01.07.2018. – М.: Стандартинформ, 2017. – 27 с. – Текст: непосредственный.
13. Дипломное проектирование: Методические разработки / Под ред. И.Е Карнаухова. – М.: ВСХИЗО, 1988. – 152 с.– Текст: непосредственный.
14. Добрыднев, И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения» / И.С.

- Добрыднев.– М.: Машиностроение, 1985. – 184 с.– Текст: непосредственный.
15. Зимин, Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий / Н.Е.Зимин. – М.: Колос, 2001. – 254 с.– Текст: непосредственный.
16. Иванов, М.Н. Детали машин: учебник для высших технических учебных заведений / М.Н. Иванов; ред. В.А. Финогенов. – [11-е изд., перераб.].– М.: Высшая школа, 2007. – 408 с.– Текст: непосредственный.
17. Инstrumentальные методы контроля загрязнения атмосферы / Е.А. Перегуд, Д.О. Горелин. – Л.: Химия, 1981. – 384 с.– Текст: непосредственный.
18. Как изобретать? / М. Тринг, Э. Лейтуэт; [перевод с английского].– М.: Мир, 1980. – 272 с.– Текст: непосредственный.
19. Конструирование узлов и деталей машин / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. – М.: Высшая школа, 1985. – 416 с.– Текст: непосредственный.
20. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах: Справочник / С.Г. Суворов, Н.С. Суворова. – М.: Машиностроение, 1985. – 352 с.– Текст: непосредственный.
21. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники.Нормативно-справочный материал. В 2 частях. Часть 1.– М.: ВНИЭСХ, 1998.– 220 с.– Текст: непосредственный.
22. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники.Нормативно-справочный материал. В 2 частях. Часть 2.– М.: ВНИЭСХ, 1998.– 252 с.– Текст: непосредственный.
23. Методика энергетического анализа технологических процессов в сельскохозяйственном производстве / Разраб. А. Н. Никифоров и др.; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. НИИ механизации сел. хоз-ва и др. – М.: ВИМ, 1995.– 95 с.– Текст: непосредственный.
24. Методика энергетического мониторинга сельскохозяйственных объектов, выявление резервов и потенциала экономики топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). – М.: «Росинформагротех». 2001. – 97 с.– Текст: непосредственный.
25. Методические рекомендации по определению показателей энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции / Разраб. И. Н. Дехнич и др.; ВАСХНИЛ, ВНИИ электрификации сел. хоз-ва. – М.: ВИЭСХ, 1990. – 40 с.– Текст: непосредственный.
26. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. – М.: Экономика, 1999.– 1977 с.– Текст: непосредственный.
27. Методические рекомендации по составлению бизнес-планов внедрения технологий и сельскохозяйственной техники. – М.: ВНИИЭСХ, 1998. – 241 с.– Текст: непосредственный.
28. Методические указания к проведению патентных исследований при курсовом и дипломном проектировании / В.А. Демин, Н.Г. Деев. – Барнаул, АСХИ, 1985. – 60 с.– Текст: непосредственный.
29. Методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов студентов инженерных факультетов / С.А. Горланов, Н.Т. Назаренко, Е.В. Злобин. Воронеж: ВГАУ, 2000. – 36 с.– Текст: непосредственный.
30. Основы научных исследований: Учебн. для техн. вузов / В.И. Крутов и др. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.– Текст: непосредственный.
31. Особенности проектирования технологических процессов в животноводстве: Учеб.пособие. – Барнаул, АСХИ, 1989. – 64 с.– Текст: непосредственный.
32. Планирование и внедрение научно-исследовательских работ: Метод.указания / Г.Л. Кальбус, В.И. Земсков. – Барнаул, АСХИ, 1987. – 52 с.– Текст: непосредственный.
33. Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества: Учеб.пособие для студентов вузов. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.– Текст: непосредственный.
34. Практикум по организации и управлению производством на сельскохозяйственных предприятиях / В.Т. Водяникови др.; под ред. В.Т. Водяникова– М.: Колос. 2005. – 209 с.– Текст: непосредственный.
35. Практикум по технологии конструкционных материалов и материаловедению / Под общ.ред. С.С. Некрасова. – М.: Агропромиздат, 1991. – 287 с.– Текст: непосредственный.
36. Практическая методика определения энергозатрат и энергоемкости производства продукции, а также потребности в энергоресурсах / Е.К. Маркелова и др.; под ред. Е.Р. Маркеловой. – М.: «Росинформагротех», 2001. – 54 с.– Текст: непосредственный.
37. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде / Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Крошов. – Л.: Химия, 1985. – 528 с.– Текст: непосредственный.
38. Применение методов и аппаратуры в научных исследованиях: Метод.указания / Г.Л. Кальбус, В.И. Земсков. – Барнаул, АСХИ, 1988. – 29 с.– Текст: непосредственный.
39. Проектирование производственных процессов в животноводстве / Под ред. А.И. Завражнова. – М.: Колос, 1994. – 301 с.– Текст: непосредственный.
40. Разработка технологических карт по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур / В.И. Толокольников, В.А. Завора, М.Ф. Татьянкин. – Барнаул, АГАУ, 1999. – 66 с.– Текст: непосредственный.
41. Рекомендации и нормативно-справочные материалы для дипломного проектирования. Учебное пособие для сельскохозяйственных ВУЗов по агротехническим специальностям. – М.: МГАУ имени В.П. Горячина, 2003. – 143 с.– Текст: непосредственный.

42. Руководство к инженерным расчетам по охране труда: Учеб.пособие / А.И. Пешкова, А.М. Маркова, А.К. Кисленко. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2001. – 99 с.– Текст: непосредственный.
43. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства. – М.: Информагротех, 1995. – 576 с. – Текст: непосредственный.
44. Справочник технолога-машиностроителя [в двух томах] / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1986.– Текст: непосредственный.
45. СТП 12 200-98. Образовательный стандарт высшего профессионального образования Алт. ГТУ: Дипломный проект (дипломная работа). Организация дипломного проектирования. Требования к оформлению. – Барнаул: Алт. ГТУ, 1998. – 51 с.– Текст: непосредственный.
46. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин: Учебник для втузов сельскохозяйственного машиностроения / Е.С. Босой и др.; под ред. Е.С. Босого. –[2-е изд., перераб. и доп.].– М.: Машиностроение, 1977. – 568 с.– Текст: непосредственный.
47. Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве / В.А. Матвеев, И.И. Пустолов. – М.: Колос, 1979. – 288 с.– Текст: непосредственный.
48. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, Д.В. Петров. – Ростов-на-Дону: ООО «Тера», 2004. – 168 с. – Текст: непосредственный.
49. Курсовое проектирование по механизации животноводства: Учеб. пособие под ред. И.Я. Федоренко. РИО АГАУ. 2013. – 149 с.– Текст: непосредственный.
50. Требования стандартов к оформлению технических документов / В.М. Белов, В.В. Карпузов. – М.: МГАУ, 1993. – 64 с. – Текст: непосредственный.
51. Федеральная система технологий и машин для с.-х. производств и малотоннажной переработки с.-х. продукции на 1996-2005 годы. – М.: МСХ РФ, 1996. – 264 с.– Текст: непосредственный.
52. Федоренко, И.Я. Проектирование технических устройств и систем: принципы, методы, процедуры: Уч. пособие / И.Я. Федоренко.– Барнаул, АГАУ, 2003. – 282 с.– Текст: непосредственный.
53. Чяпеле, Ю.М. Методы поиска изобретательских идей / Ю.М.Чяпеле. – Л.: Машиностроение, 1990. – 96 с.– Текст: непосредственный.
54. Шейнблит, А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. Пособие для техникумов / А.Е.Шейнблит.– М.: Высшая школа, 1991. – 432 с.– Текст: непосредственный.
55. Экономическая оценка инженерных проектов: Учебное пособие / Н.А. Волкова и др.; под ред. Н.А.Волковой. – Пенза: РИО ПГСХА, 2002. – 242 с.– Текст: непосредственный.
56. Экономическое обоснование инженерных задач в дипломных проектах: Метод. рекомендации / Под ред. А.Т. Абрамова. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2002. – 68 с.– Текст: непосредственный.
57. Машиностроение: [В 40 томах] / Ред. совет: Фролов К. В. и др. – М.: Машиностроение, 1994. Т. 4-16: Сельскохозяйственные машины и оборудование / Ред.-сост. И. П. Ксеневич; Отв. ред. М. М. Фирсов. – М.: Машиностроение, 1998. - 719 с.– Текст: непосредственный.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Алтайский государственный аграрный университет
Инженерный факультет

Кафедра: _____

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой: _____ / _____ /

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

студенту: _____
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема: _____

утверждена приказом по университету №_____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

2. Срок сдачи студентом законченной работы: _____

3. Исходные данные к ВКР: _____

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

5. Перечень графического материала _____

Приложение Б
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование раздела ВКР	Консультант (ученая степень, должность, Ф.И.О.)	Отметка консультанта о выполнении работ по разделу (дата, подпись)

Дата выдачи задания _____

Студент _____
(подпись)

Руководитель ВКР _____
(подпись)

Приложение В

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Алтайский государственный аграрный университет
Инженерный факультет

Кафедра: _____

**РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ**

ТЕМА: _____

Направление подготовки _____
(код направления, наименование)
Профиль _____
(наименование)

Студент: _____

Руководитель ВКР: _____

Допустить к защите « ____ » 20 ____ г.

Зав. кафедрой: _____

Барнаул 20 ____

Приложение Г

ОТЗЫВ
руководителя

о студенте Инженерного факультета

(ФИО полностью)
выполнившему выпускную квалификационную работу по теме _____

1. Сроки проведения исследований, своевременность представления на проверку разделов и завершенной работы _____

2. Оценка деловых и профессиональных качеств студента при выполнении ВКР (проявление трудолюбия, творческого отношения, самостоятельности или недисциплинированности и т.п.)

3. Участие студента в научно-исследовательской работе (выступление на вузовской, межвузовской студенческой конференции и т.п.) _____

4. Заключение руководителя о допуске ВКР к защите на ГЭК _____

Руководитель

(ученая степень, должность)

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Приложение Д

Основные надписи (штампы)

а) для чертежей (форма 1):

б) для заглавных листов конструкторского раздела пояснительной записки и спецификаций (форма 2):

Technical drawing showing a horizontal assembly of components. The overall width is 100 units. Key features include:

- Left Support:** A vertical column with a top plate labeled "7" and a bottom plate labeled "10".
- Span:** The main horizontal span between supports is 80 units.
- Bottom Components:** A row of components at the bottom labeled "116", "115", "116", "117", "118", "Подп.", and "Шаро".
- Top Components:** A row of components at the top labeled "116", "115", "116", "117", "118", "Подп.", and "Шаро".
- Vertical Labels:** Vertical labels "Разрд.", "Проф.", "110", "111", "112", "113", "Н. контр.", "Учб.", "17", "23", "15", "10", "8x5+40", "70", "50", "15", "15", "15", "5", "5", "5", "15", "20", and "(9)" are placed along the left and right edges.
- Center Labels:** Labels "(11)", "(12)", and "(13)" are positioned near the center of the span.
- Right Support:** A vertical column with a top plate labeled "15" and a bottom plate labeled "(12)".
- Bottom Row:** A row of components at the very bottom labeled "Лит.", "Лист.", "Листов.", "141", "171", "181", "5", "5", "5", "15", and "20".

в) для последующих листов конструкторского раздела пояснительной записки и спецификаций (форма 2а):

Приложение Ж

Таблица Ж.1 – Основные и дополнительные единицы Международной системы единиц СИ

Величина	Единица	
	Наименование	Обозначение
Основные единицы		
Длина	метр	м
Масса	килограмм	кг
Время	секунда	с
Сила электрического тока	ампер	А
Термодинамическая температура	kelvin	К
Количество вещества	моль	моль
Сила света	кандела	кд
Дополнительные единицы		
Плоский угол	радиан	рад
Телесный угол	стерадиан	ср

Таблица Ж.2 – Примеры производных сил единиц СИ

Величина	Обозначение
1	2
Скорость (линейная)	м/с
Ускорение	м/с ²
Частота вращения	с ⁻¹
Плотность	кг/м ³
Сила	Н
Момент силы, момент пары сил	Н·м
Давление	Па
Нормальное напряжение	Па
Касательное напряжение	Па
Модуль продольной упругости	Па
Момент инерции сечения	м ⁴
Динамическая вязкость	Па·с

1	2
Кинематическая вязкость	м ² /с
Работа	Дж
Мощность	Вт
Температура Цельсия	°С
Количество теплоты	Дж
Теплопроводность	Вт/(м·К)
Теплоемкость	Дж/К
Удельная теплоемкость	Дж/(кг·К)
Электрическое напряжение	В
Электрическая емкость	Ф
Индуктивность	Гн
Электрическое сопротивление	Ом
Световой поток	Лм
Освещенность	Лк

Примечания:

1 Н – ньютон; 2 Па – паскаль; 3 Дж – джоуль; 4 Вт – ватт; 5 К – кельвин;
6 В – вольт; 7 Ф – фарад; 8 Гн – генри; 9 Ом – Ом; 10 Лм – люмен; 11 Лк – люкс

Таблица Ж.3 – Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ

Величина	Единица	
	Наименование	Обозначение
Масса	トンна	т
Время	минута	мин
	час	ч
	сутки	сут
Плоский угол	градус	...
	минута	...
	секунда	..."
Объем, вместимость	литр	л

Приложение И

Таблица И.1 – Примеры, заполнения областей описания источников информации

Характеристика источника	Пример оформления
Книжные издания	Кацман, М.М. Электрический электропривод: учебник для вузов/ М.М. Кацман. – М.: Дрофа, 2005. – 383с.– Текст: непосредственный.
	Варламова, Л.Н. Управление документацией: англо-русский аннотированный словарь стандартизированной терминологии / Л.Н. Варламова, Л.С. Баюн, К.А. Бастрикова. – Москва: Спутник+, 2017. – 398 с. – Текст: непосредственный.
	Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций: монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина; под общей редакцией В. В. Говдя. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – 149 с. – Текст: непосредственный.
Законодательные материалы	Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. – Текст: непосредственный.
Многотомное издание	Анульев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: [в трех томах]/ Под ред. И.Н. Жестковой. –[8-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Машиностроение, 2001.– Текст: непосредственный.
Один том из нескольких разноименных томов	Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное пособие. В 3 частях. Часть 1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров. – Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – 89с. – Текст: непосредственный.

Продолжение табл. И.1

	Машиностроение: [В 40 томах] / Ред. совет: Фролов К. В. и др. – М.: Машиностроение, 1994. Т. 4-16: Сельскохозяйственные машины и оборудование / Ред.-сост. И. П. Ксеневич; Отв. ред. М. М. Фирсов. – М.: Машиностроение, 1998. - 719 с.– Текст: непосредственный.
Стандарт	ГОСТ Р 57618.1-2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положения = Small craft infrastructure. General provisions: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст: введен впервые: дата введения 2018-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2017. – 7 с. –

	Текст: непосредственный.
Патент	Патент № 2637215 Российской Федерации, МПК B02C 19/16 (2006.01), B02C 17/00 (2006.01). Вибрационная мельница: № 2017105030: заявл. 15.02.2017: опубл. 01.12.2017 / Артеменко К. И., Богданов Н. Э.; заявитель БГТУ. – 4 с. – Текст: непосредственный.
Диссертация	Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-информационного образования: специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена Викторовна; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Библиогр.: с. 296–335. – Текст: непосредственный.

Продолжение табл. И.1

Автореферат диссертации	Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти: специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук / Величковский Борис Борисович; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2017. – 44 с. – Библиогр.: с. 37–44. – Место защиты: Ин-т психологии РАН. – Текст: непосредственный.
Статья из серийного издания	Влияние психологических свойств личности на графическое воспроизведение зрительной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова [и др.]. – Текст: непосредственный // Сибирский педагогический журнал. – 2017. – № 4. – С. 136–144. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 142–143 (17 назв.).
Статья из газеты	Щербина, М. В. Об удостоверениях, льготах и правах: [ответы первого заместителя министра труда и социальной защиты Республики Крым на вопросы читателей газеты «Крымская правда»] / Марина Щербина; [записала Н. Пупкова]. – Текст: непосредственный // Крымская правда. – 2017. – 25 нояб. (№ 217). – С. 2. – Окончание. Начало: 18 нояб. (№ 212), загл.: О статусах и льготах.
Мультимедийные электронные издания	Окружающий мир: 1-й класс: [электронное учебное пособие]. – Москва: 1С, 2016. – 1 CD-ROM: зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь: элек-

	тронные.
Компьютерные программы	КОМПАС-3D LT V 12: система трехмерного моделирования [для домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва: 1С, 2017. – 1 CD-ROM. – (1С: Электронная дистрибуция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная программа: электронная.

Продолжение табл. И.1

Сайты в сети «Интернет»	Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст: электронный.
	Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская государственная библиотека. – Москва: РГБ, 2003 – . – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный.
	eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000 – . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.
Библиографическое описание электронных публикаций	Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного образа советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст: электронный // Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в культуре и его воплощение: учебное пособие / Ю. В. Янушкина. – Волгоград: ВолГАСУ, 2014. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL: http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018). Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за рубежом / Янина О. Н., Федосеева А. А. – Текст: электронный // Социальные науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции экономических исследований). – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018). Интерактивная карта мира / Google. – Изображение (карографическое; неподвижное; двухмерное): электронное // Maps-of-world.ru = Карта мира: [сайт]. – URL: http://maps-of-world.ru/inter.html (дата обращения: 17.09.2018).

Приложение К

Форма таблиц

а) для перечня элементов схемы:

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
20	110	10	
		185	

над штампом формы 2

б) для спецификаций

Зона	Позиц. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
8	20	110	10	
			185	

над штампом формы 2 на первом листе
и над штампом формы 2а на последующих листах

Требования к мультимедийным презентациям, сопровождающих защиту магистерской диссертации

При защите доклад студента должен сопровождаться презентацией, выполненной с использованием программы, например PowerPoint. Для разработки полноценной хорошей презентации необходимо придерживаться современных требований, которые предъявляются к презентациям:

1. Структура презентации:

- первый слайд – **титульный**, должен включать название образовательного учреждения, название темы диссертации, сведения об авторе, сведения о научном руководителе диссертации.
- второй слайд – цель и задачи диссертационного исследования.
- следующие слайды – материалы отражающие содержание диссертации.

2. Шрифт. Текст на слайде должен быть хорошо виден. Размер шрифта должен быть максимально крупным на слайде. Самый «мелкий» для презентации – шрифт 24 пт (для текста) и 40 пт (для заголовков). Предпочтительнее использовать шрифты **Arial, Verdana, Tahoma, Comic Sans MS**. Интервал между строк – полуторный. Необходимо устанавливать единый стиль шрифта.

3. Расположение информации на странице. Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не вертикально. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Форматировать текст нужно по ширине страницы. Уровень запоминания информации зависит от её расположения на экране. В левом верхнем углу слайда располагается самая важная информация.

4. Содержание информации. При подготовке текста презентации нужно соблюдать правила орфографии, пунктуации, стилистики и оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.), а также могут использоваться общепринятые сокращения. В презентациях точка в заголовках ставится.

5. Объем информации. Не допустимо заполнять один слайд слишком большим объемом информации: одновременно человеку трудно запомнить более трех фактов, выводов или определений. Наибольшая эффективность передачи содержания достигается, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. Размещать много мелкого текста на слайде недопустимо. Желательно, чтобы на слайде было размещено не более 300 знаков (включая пробелы).

6. Способы выделения информации. Следует наглядно размещать информацию: применять рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки. Если хотите привлечь особое внимание, используйте рисунки, диаграммы, схемы, таблицы, выделяйте опорные слова. Важно не нарушать чувства меры: не перегружать слайды, но в то же время и не размещать сплошной текст.

7. Использование списков. Списки из большого числа пунктов не приветствуются. Лучше использовать списки по 3-7 пунктов. Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда.

8. Разветвлённая навигация. Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нелинейной структуры презентации. Это расширит ее область применения (навигация – это переход на нужный раздел из оглавления). Навигация по презентации должна осуществляться за 3 щелчка.

9. Воздействие цвета. Важно грамотное сочетание цвета в презентации. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Для фона и текста используйте контрастные цвета. Цвет может увеличить или уменьшить кажущиеся размеры объектов. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).

10. Цвет фона. Для фона выбирайте более холодные тона (предпочтительнее) со светлым шрифтом или светлый фон и темные надписи. Пёстрый фон не применять. Текст должен быть хорошо виден на любом экране. Не забывайте, что презентация отображается по-разному на экране монитора и через проектор (цветовая гамма через проектор искажается, будет выглядеть темнее и менее контрастно)

11. Размещение изображений и фотографий. В презентации размещать только оптимизированные (уменьшенные) изображения. Картинка должна иметь размер не более 1024×768. Иллюстрации располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, сверху, снизу от края слайда остава-

лись неширокие свободные поля. Перед демонстрацией *обязательно* проверять, насколько четко просматриваются изображения. Для уменьшения объема самой презентации рекомендуется соблюдать правила:

- оптимизировать объем изображений путем использования Microsoft Office Picture Manager;
- вставлять картинки, используя специальные поля PowerPoint, а не просто перетаскивать их в презентацию;

Плохой считается презентация, которая• долго загружается, имеет большой размер, а фотографии и картинки низкого качества. Помните, что анимированные картинки не должны отвлекать внимание от содержания.

12. Анимационные эффекты. Анимация не должна быть навязчивой. Не допускается использование побуквенной анимации и вращения, а также использование более 3-х анимационных эффектов на одном слайде. Не рекомендуется применять эффекты анимации к заголовкам, особенно такие, как «Вращение», «Сpirаль» и т.п. При использовании анимации следует помнить о недопустимости пересечения вновь появляющегося объекта с элементами уже присутствующих объектов на экране. В информационных слайдах анимация объектов допускается только в случае, если это необходимо для отражения изменений и если очередность появления анимированных объектов соответствует структуре презентации и теме выступления. Исключения составляют специально созданные, динамические презентации.

13. Звук. Звуковое сопровождение слайдов подбирайте с осторожностью, только там, где это действительно необходимо. Того же правила придерживайтесь при использовании анимационных эффектов.

14. Единство стиля. Для лучшего восприятия старайтесь придерживаться *единого формата слайдов* (одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гамма).**Недопустимо** использование в одной презентации разных шаблонов оформления.

15. Сохранение презентаций. Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С расширением .pps. Тогда в одном файле окажутся все приложения (музыка, ссылки, текстовые документы и т.д.)

Основные ошибки в оформлении презентации.

- используются разные шаблоны;
- пёстрые фоны, на которых не виден текст;
- много мелкого текста;
- нечеткие, растянутые картинки и иллюстрации;
- много неоправданных различных технических эффектов (анимации, звуковых и видеофайлов), которые отвлекают внимание от содержательной части;
- нечитаемые объекты WordArt, особенно с тенями и с волной;
- в тексте применяется подчёркивание;
- курсив может затруднять чтение и замедлять скорость восприятия информации, поэтому курсив использовать с осторожностью, лучшее - избегать его вообще (особенно полужирный);
- не злоупотребляйте ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ – тоже затрудняет восприятие.

Проверяйте правильность написания и оформления текстов – орфографию, пунктуацию и стилистику, правила по оформлению текстов, библиографию и т.д. Стиль и дизайн презентации должен быть единым. Осторожно используйте объекты WordArt, которые нередко затрудняют чтение текста. Не применяйте подчеркивание, т.к. оно похоже на ссылки.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
1.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы	5
1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника	5
1.3 Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	6
2 СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	9
2.1 Структура выпускной квалификационной работы	9
2.2 Расчетно-пояснительная записка	12
2.2.1 Титульный лист и задание на выпускную квалификационную работу	12
2.2.2 Аннотация	13
2.2.3 Содержание	13
2.2.4 Введение	13
2.2.5 Состояние вопроса	13
2.2.6 Проектная (технологическая) часть	14
2.2.7 Конструкторская (проектная) часть	15
2.2.8 Безопасность жизнедеятельности и экологические мероприятия	15
2.2.9 Экономическая оценка проекта	16
2.2.10 Заключение	17
2.2.11 Библиографический список	17
2.2.12 Приложения	18
3 ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО НАУЧНОЙ ТЕМАТИКЕ	18
3.1 Общие положения	18
3.2 Содержание выпускной квалификационной работы	19
4 ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРАПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИИ ВКР	20
4.1 Использование ПК при оформлении текстовых документов	21
4.2 Использование редактора <i>Microsoft Excel</i> при расчетах	22
4.3 Использование редактора MathCAD при расчетах	23
4.4 Использование CAD редакторов	25
4.5 Использование АРМ WinMachine	26
5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	33
5.1 Обозначение документации в выпускной квалификационной работе	31
5.2 Требования к оформлению расчетно-пояснительной записи	32
5.2.1 Расположение текста	32
5.2.2 Рубрикация	33
5.2.3 Требования к изложению текста	34
5.2.4 Требования к написанию формул	36
5.2.5 Требования к оформлению примечаний	37
5.2.6 Оформление иллюстраций	37
5.2.7 Оформление приложений	38
5.2.8 Построение таблиц и выводов	39
5.2.9 Оформление библиографического списка	42
5.2.10 Общие правила ссылок на литературные источники, формулы,	42

таблицы, рисунки, фотографии и приложения	42
5.3 Оформление графической части выпускной квалификационной работы	43
5.3.1 Общие требования к оформлению графической части	43
5.3.2 Оформление сборочных чертежей	45
5.3.3 Оформление рабочих чертежей	50
5.3.4 Обозначение посадок и предельных отклонений размеров	51
5.3.5 Обозначение шероховатости поверхностей	51
5.3.6 Условное обозначение основных типовых соединений	57
5.3.7 Обозначение материалов изделий	60
5.3.8 Оформление других видов чертежей, схем, диаграмм	60
5.3.9 Оформление спецификаций	63
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	67
ПРИЛОЖЕНИЯ	74